# **PH731 und PH730**

# Bedienungsanleitung Volumenstrom-Haube PH731 und Mikromanometer PH730





# **GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**

#### Copyright©

TSI Incorporated / 2012 / Alle Rechte vorbehalten.

#### GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG (gültig ab Juni 2011)

(Spezifische Nutzungsbedingungen für Länder außerhalb der USA finden Sie unter www.tsi.com .) Der Verkäufer gewährleistet, dass die unter diesem Vertrag verkauften Waren bei normalem Gebrauch und Wartung entsprechend der Beschreibung im Benutzerhandbuch für einen Zeitraum von **24 Monaten** oder, falls weniger, für den im Benutzerhandbuch angegebenen Zeitraum ab Versand an den Kunden frei von Herstellungsund Materialfehlern sind. Dieser Gewährleistungszeitraum schließt die gesetzliche Gewährleistung ein. Für diese beschränkte Gewährleistung gelten folgende Ausnahme- und Sonderregelungen:

a. Hitzdraht- oder Heißfilmsensoren, die bei Forschungsanemometern zum Einsatz kommen, sowie bestimmte andere Komponenten, soweit in den Spezifikationen aufgeführt, unterliegen einer Gewährleistung von 90 Tagen ab Versanddatum;

b. Bei Pumpen erfolgt die Gewährleistung gemäß der Produkt- und Bedienungsanleitung in Betriebsstunden; c. Bei Teilen, die im Zuge einer Instandsetzungsleistung repariert oder ersetzt wurden, wird für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Versanddatum eine Gewährleistung dafür übernommen, dass diese bei normalen Gebrauch frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind;

d. Der Verkäufer übernimmt keine Gewährleistung für Fertigwaren anderer Hersteller sowie auf Sicherungen, Batterien und andere Verschleißmaterialien. Es gilt ausschließlich die Gewährleistung des Originalherstellers; e. Wenn nicht anders lautend vom Verkäufer schriftlich statuiert, übernimmt der Verkäufer keine Gewährleistung und ist nicht haftbar zu machen für Produkte, die in andere Produkte oder Systeme integriert sind oder die von anderen Personen außer dem Verkäufer modifiziert wurden.

Das Vorgenannte gilt ANSTELLE aller anderen Gewährleistungen und unterliegt den hierin aufgeführten BESCHRÄNKUNGEN. ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH EINES BESTIMMTEN ZWECKS ODER HANDELSÜBLICHKEIT WERDEN AUSGESCHLOSSEN. IM FALL EINES VERSTOSSES DES VERKÄUFERS GEGEN BESAGTE GEWÄHRLEISTUNG GEGEN VERTRAGSBRUCH BESCHRÄNKT SICH DIE GEWÄHRLEISTUNG AUF FORDERUNGEN GEGEN DIREKTE VERSTÖSSE UND SCHLIESST SÄMTLICHE FORDERUNGEN GEGEN MITWIRKUNG AN ODER ANSTIFTUNG ZUM VERSTOSS AUS. DER ANSPRUCH DES KÄUFERS BESCHRÄNKT SICH AUF DIE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ABZÜGLICH WERTVERZEHR DURCH ABNUTZUNG, ODER, JE NACH VERKÄUFERANSICHT, AUF DEN UMTAUSCH DER WARE GEGEN FEHLERFREIE WARE.

IM UMFANG DES GESETZES IST DER ANSPRUCH DES NUTZERS ODER KÄUFERS SOWIE DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG DES VERKÄUFERS FÜR JEGLICHE VERLUSTE, VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PRODUKTEN (EINSCHLIESSLICH FORDERUNGEN AUS VERTRÄGEN, FAHRLÄSSIGKEIT, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER ANDERWEITIG) BESCHRÄNKT AUF DIE RÜCKGABE DES PRODUKTES AN DEN VERKÄUFER UND DIE ERSTATTUNG DES VERKAUFSPREISES ODER JE NACH VERKÄUFERANSICHT AUF DIE REPARATUR ODER DEN UMTAUSCH DER PRODUKTE. DEFEKTE SOFTWARE WIRD VOM VERKÄUFER REPARIERT ODER ERSETZT, ODER FALLS DIES NICHT MÖGLICH IST, WIRD DER KAUFPREIS DER SOFTWARE VOM VERKÄUFER ERSTATTET. IN KEINEM FALL IST DER VERKÄUFER HAFTBAR ZU MACHEN FÜR GEWINNVERLUSTE ODER SPEZIELLE, FOLGE- ODER ZUFÄLLIG ENTSTANDENE SCHÄDEN JEGLICHER ART. DER VERKÄUFER ÜBERNIMMT KEINE KOSTEN ODER GEBÜHREN FÜR INSTALLATION, DEMONTAGE ODER WIEDERAUFBAU. Es kann kein klagbarer Anspruch nach mehr als 12 Monaten nach Entstehen des Klagegrundes gegen den Verkäufer vorgebracht werden. Die unter Gewährleistung an den Verkäufer zurückgegebenen Produkte unterliegen dem Verlustrisiko des Käufers und werden, wenn überhaupt, dem Verlustrisiko des Verkäufers unterliegend an den Käufer zurückgeführt. Es wird vorausgesetzt, dass der Käufer und alle Benutzer diese GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG und die hierin enthaltene vollständige und ausschließliche beschränkte Gewährleistung des Verkäufers akzeptieren. Diese GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG darf nicht erweitert, geändert oder bezüglich ihrer Bedingungen abgelehnt werden, sofern nicht anders vom Verkäufer oder einem bevollmächtigten Vertreter schriftlich festgelegt und unterzeichnet.

#### Handelsmarken

TSI®, TSI logo, Airflow™ Instruments und LogDat-CH sind Handelsmarken von TSI Incorporated.



## Einführung ins Benutzerhandbuch

In diesem Handbuch wird die Einrichtung, Handhabung und Wartung der Modelle PH730 und PH731 von Airflow Instruments erläutert. Bitte lesen Sie es sich vor Benutzung der Geräte genau durch.

## Formatierung und Typographie

- Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind mit fettgedruckten Nummern versehen:
   1, 2, 3, usw. linksbündig am Rand.
- Querverweise auf die Tasten des Mikromanometers und des Ablesedisplays auf dem Gerät sind durch die Schriftart Arial gekennzeichnet. Neben dem Einsatz verschiedener Schriftarten werden die angezeigten Meldungen durch Anführungszeichen hervorgehoben.
- Bei Querverweisen auf andere Kapitel des Handbuchs erscheint der Titel des jeweiligen Kapitels schräg gedruckt.

# **Technische Hilfe**

Haben Sie Fragen zu diesem Gerät oder benötigen Sie technische Hilfe oder eine Reparatur oder Neukalibrierung, rufen Sie uns unter +49 2226 9205-50 an. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in den jeweiligen Anwendungshinweisen. Diese sowie weitere Materialen zu unseren Produkten können Sie telefonisch beim Kundendienst oder auf unserer Website unter www.airflow.de anfordern.

# **AIRFLOW**

Inha	alt		
GE	WÄHF	LEISTUNGS- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG	.2
Ein	führui	ng ins Benutzerhandbuch	.3
	Formati	erung und Typographie	3
	lechnis	Sche Hilfe	3
1.	Einfü	hrung	.7
	1.1.	Gerätebeschreibung	7
	1.1.1.	Mikromanometer	8
	1.2.	Mikromanometer	9
	1.3.	Standard Komponenten	10
	1.3.1.	PIIOI-RONI	10
	1.3.2.	Messhauben ProHood	10
	1.0.0.	Ontionale Komponenten	10
	1.4.1.	Geschwindigkeitsmatrix	10
	1.4.2.	Luftstromsonde	10
	1.4.3.	Sonde für Lufttemperatur und -feuchtigkeit	10
	1.4.4.	Thermoanemometersonden	10
2.	Ausp	acken und Einrichtung	11
	2.1.	Auspacken	11
	2.2.	Vorbereitung des Geräts	13
	2.2.1.	Stromversorgung des Mikromanometers über das Netzteil	13
	2.2.2.	Stromversorgung des Mikromanometers mit Batterien	13
	2.3.	Verwendung der Druckanschlüsse	15
	2.3.1.	Anschließen eines Pitot-Rohrs	16
	2.4.	Anschließen des statischen Druckanschlusses an das Mikromanomet	ier
	25	Pefectigung des Mikromonomotors om Sockel der Mossbaube	17
	2.5.	Anschließen der Geschwindigkeitsmatrix an das Mikromanometer	1/
	2.0.1.	Anschließen der Luftstromsonde an das Mikromanometer	19
	2.7.	Anschließen der Messhaubentemperatursonde, Temperatur- und	
		Feuchtigkeitssonde oder Thermoanemometersonde an das	
		Mikromanometer	20
	2.8.	Verwendung der teleskopischen Thermoanemometersonden oder der	r
		Temperatur- und Feuchtigkeitssonde	20
	2.8.1.	Ausfahren der Sonde	20
	2.8.2.	Einfahren der Sonde	21
3.	Erste	Schritte	21
	3.1.	Tastaturfunktionen	21
	3.2.	Häufige Begriffe	22
4	Menii	einrichtung und Navigation	24
	<u>4</u> 1	Menus (Menüs)	<u>-</u>
	4.1.1.	Drucksensor	24
	4.1.2.	Anzeige	26
	Hinweis	: Je nach "Drucksensor" oder Sonde werden auf der Maske "Anzeige'	1



	112	verschiedene Messparameter angezeigt.	. 26
	4.1.3.	VSITOIN EINSI. [FILOL TUDE, AF FIDDE (GETAUES FILOL-ROIN) OUEI Thermospermometer-Sondel	27
	414	Aktuell/Std Einrichtung	28
	415	Finstellungen	29
	4.1.0.	Messdatenlog	. 20
	417	Manuell/Mittelwert	. 32
	4.1.8.	uto Speich, Logging (automatisch speichern/Protokollierung des	. 02
		ermittelten Durchschnitts)	. 32
	4.1.9.	FortsTaste Messdatenlog.	. 33
	4.1.10.	FortsZeit Messdatenlog.	. 34
	4.1.11.	Wähle Test	. 36
	4.1.12.	Test benennen	. 36
	4.1.13.	Daten anz./Wähle Test	. 37
	4.1.14.	Statistik anzeigen	. 37
	4.1.15.	Bluetooth Funktionen	. 41
	4.1.16.	PIN-Code	. 42
	4.1.17.	Anwendungen	. 42
	4.1.18.	"cf Auswahl Menü"	. 44
	4.1.19.	Kalibrierung	. 45
	4.2.	Drucken von Daten mit tragbarem Drucker	. 46
	4.3.	Download-Software LogDat-CH™	. 46
5.	Ausw	echseln von Messhauben	. 46
-	5.1.	Einzelteile der Messhaube	. 46
	5.2.	Zusammenbau der Messhaube	. 47
	5.2.1.	Installationalternativer Hauben	. 48
	5.2.2.	Haube für direkte Zuluftmessungen an biologischen	
		Sicherheitswerkbänken	. 52
6	Strön	aungemeesungen mittele Messhaube	EG
0.	Stron	lungsmessungen mittels wessnaube	. 30
	61		
	0.1.	Einzelmessungen	. 57
	6.2.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen	. 57 . 57
	6.2. 6.3.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks)	. 57 . 57 . 57
	6.2. 6.3. 6.4.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks	. 57 . 57 . 57 . 58
	6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER"	. 57 . 57 . 57 . 58 . 58
7.	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Wartu	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" Ing und Fehlerbehebung	. 57 . 57 . 57 . 58 . 58 . 58
7.	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. <b>Wartu</b> 7.1.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" Ing und Fehlerbehebung Stoffhaube	. 57 . 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59
7.	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. <b>Wartu</b> 7.1. 7.2.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" Ing und Fehlerbehebung Stoffhaube Mikromanometer	. 57 . 57 . 57 . 58 . 58 <b>. 58</b> <b>. 59</b> . 59
7.	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. <b>Wartu</b> 7.1. 7.2. 7.3.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" <b>Ing und Fehlerbehebung</b> Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz	. 57 . 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59
7.	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. <b>Wartu</b> 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" Ing und Fehlerbehebung Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz Koffer	. 57 . 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59
7.	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. <b>Wartu</b> 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.4.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" <b>Ing und Fehlerbehebung</b> Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz Koffer Kalibrierung	. 57 . 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59
7. Ant	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. <b>Wartu</b> 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.4.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" <b>Ing und Fehlerbehebung</b> Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz Koffer Kalibrierung	. 57 . 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59
7. Anł	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Wartu 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.4.	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" Ing und Fehlerbehebung Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz Koffer Kalibrierung	. 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59
7. Anł	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Wartu 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.4. Überprü	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" <b>Ing und Fehlerbehebung</b> Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz Koffer Kalibrierung <b>A. Gegendruck</b> ifung der Durchflussmesswerte	. 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59
7. Anł Anł	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Wartu 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.4. Uberpro	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" <b>Ing und Fehlerbehebung</b> Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz Koffer Kalibrierung A. Gegendruck ifung der Durchflussmesswerte 3. Kanaltraversierung zur Bestimmung von	. 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59
7. Anł Anł	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Wartu 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.4. Uberpri hang E Luftg	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" <b>Ing und Fehlerbehebung</b> Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz Koffer Kalibrierung <b>A. Gegendruck</b> ifung der Durchflussmesswerte <b>B. Kanaltraversierung zur Bestimmung von</b> <b>eschwindigkeit und -volumen</b>	. 57 . 57 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59
7. Anł Anł	6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Wartu 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.4. Uberprit hang E Luftg Messor	Einzelmessungen Fortlaufend gemittelte Messungen Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks) Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks Fehlermeldung "FEHLER" <b>Ing und Fehlerbehebung</b> Stoffhaube Mikromanometer Strömungsmesskreuz Koffer Kalibrierung <b>A. Gegendruck</b> ifung der Durchflussmesswerte <b>3. Kanaltraversierung zur Bestimmung von eschwindigkeit und -volumen</b>	. 57 . 57 . 58 . 58 . 58 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59



Traversierung i	rechteckiaer	Leitungen	63

## 



# 1. Einführung

Bei den Modellen PH730 und PH731 handelt es sich um leichte und benutzerfreundliche Geräte, die mit einer Vielzahl an Zubehör zur Messung von Druck, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Luftvolumen ausgestattet sind. Das Mikromanometer verfügt über folgende Merkmale:

- nur eine Funktion pro Taste zwecks einfacher Bedienung
- automatische Nulleinstellung bei Druckmessungen, automatische Dichtekorrektur und Ausgleich des Gegendrucks bei Verwendung mit Messhaube
- Auswahl zwischen metrischen und englischen Maßeinheiten
- Umwandlung zwischen tatsächlicher Strömung und Standardströmung
- diskrete oder fortlaufende Anzeige sowie Datenprotokollierung
- Ausgang zum Herunterladen auf Drucker oder PC
- Bluetooth-Kommunikation in zwei Richtungen mit Drucker 8934 und PC
- Betrieb mit Netzteil oder Akkus (NiMH oder Alkali)
- komplette Feldkalibrierung

Geeignet für:

- Prüf- und Regulierungsfachleute
- Mechaniker
- Industriehygieniker
- Anlageningenieure und Wartungspersonal

Mögliche Anwendungen:

- Prüfung, Regulierung und Inbetriebnahme von HLK-Anlagen
- Prüfung von Reinräumen und biologischen Sicherheitswerkbänken
- Messung der Luftgeschwindigkeit an Abzügen und Filtern
- Messung von Druck, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Luftstrom



#### Achtung:

Bei Verwendung der Messhaube ProHood zum Prüfen von Luftströmen in Kanälen kann es sein, dass sie mit Staub, Pollen, Schimmel, Pilz oder anderen in der Luft befindlichen Schadstoffen in Berühung kommen oder diesen ausgesetzt sind. Sollten Sie eine Empfindlichkeit gegenüber Staug, Pollen, Schimmerl, Pilz oder anderen in der Luft befindlichen Schadstoffen aufweisen oder besteht die Gefahr dessen, tragen Sie beim Arbeiten mit der Messhaube ProHood immer eine entsprechende Maske oder eine Atemschutzmaske.

## 1.1. Gerätebeschreibung

Zur Grundaustattung des PH730 gehören ein Mikromanometer, Tragekoffer, Pitot-Rohr (46 cm), 2 statische Drucksonden, 2 Norprenschläuche ® (2,4 m), Benutzerhandbuch, Download-Software LogDat-CH™ für Windows® und USB-Schnittstellenkabel, Tragriemen, internes Ladegerät für NiMH-Batterien, 4 AA-NiMH-Batterien, Netzteil und NIST-Kalibrierzertifikat.



Die Grundausstattung des PH731 umfasst alle Komponenten des PH730 sowie eine Luftmesshaube (610 mm 

610 mm), einen Rahmen und einen Sockel. Darüber hinaus sind diverse optionale Teile erhältlich (siehe unten), damit Ihre Messanforderungen erfüllt werden.

Die folgenden Paragraphen enthalten kurze Beschreibungen des Mikromanometers und der verschiedenen Standard- und optionalen Komponenten zur Verwendung mit der Messhaube ProHood. Genaue Informationen zum Gebrauch des Mikromanometers und zum Messvorgang mit den verschiedenen Sensoren und Sonden finden Sie in Kapitel 3 und 4.

#### 1.1.1. Mikromanometer

Abbildung 1 und 2 zeigen die Merkmale des im PH730 und PH731 verwendeten Mikromanometers.



Abbildung 1: Merkmale des Mikromanometers PH730/PH731, Vorderansicht



Batteriefach Abbildung 2: Merkmale des Mikromanometers PH730/PH731, Rückansicht



#### Abbildung 3 und 4 zeigen die Merkmale der Messhaube ProHood



Abbildung 4: Merkmale des Sockels der Messhaube ProHood, Innenansicht

## 1.2. Mikromanometer

Bei diesem Mikromanometer handelt es sich um ein Multifunktionsgerät zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, absolutem und Differenzdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, das zusammen mit den unten aufgeführten Teilen verwendet wird. Zur Sicherstellung einer hohen Genauigkeit bei niedrigen Drücken ist dieses leichte Gerät mit einer Funktion zum automatischen Nullabgleich ausgestattet. Die Messwerte können entweder zum späteren Abrufen auf dem Gerät gespeichert oder mit der Software LogDat-CH und einem USB-Kabel oder über Bluetooth auf einen PC heruntergeladen werden.

## 1.3. Standard Komponenten

Dieser Abschnitt enthält einen kurzen Überblick über die Standard Komponenten des Mikromanometers.

## 1.3.1. Pitot-Rohr

Das Pitot-Rohr dient vornehmlich zum Messen von Luftgeschwindigkeit, Luftvolumen und Geschwindigkeitsdruck in Luftleitungen. Bei den Modellen PH730 und PH731 ist jeweils ein Pitot-Rohr enthalten (46 cm). Weitere Größen erhältlich.

## 1.3.2. Statische Drucksonde

Die statische Drucksonde dient vornehmlich zum Messen des statischen Drucks in Luftleitungen. Weiterhin lassen sich damit Messungen des Differenzdrucks an Filtern und Registern durchführen, indem man eine Sonde in Stromrichtung und die andere gegen die Stromrichtung am Filter beziehungsweise an dem Register anbringt.

## 1.3.3. Messhauben ProHood

Mit den Messhauben lässt sich der Volumenluftstrom an Diffusoren, Registern und Gittern ermitteln. Die Messhauben sind im Bausatz enthalten und bestehen aus einer Stoffhaube (610 mm x 610 mm), einem Rahmen und einer Basis. Weitere Haubengrößen sind zudem erhältlich. Die Beschreibung und Einzelteilnummern finden Sie in Tabelle 2 im 2. Kapitel des vorliegenden Handbuchs.

## 1.4. Optionale Komponenten

Dieser Abschnitt enthält einen kurzen Überblick über die optionalen Komponenten des Mikromanometers.

## 1.4.1. Geschwindigkeitsmatrix

Die Geschwindigkeitsmatrix dient zur Messung der Luftgeschwindigkeit an mehreren Punkten anhand eines Flächendurchschnitts und eignet sich zur Kontrolle der Oberflächengeschwindigkeit an Laborabzügen und weitere Anwendungen, wie beispielsweise Küchenlüftungen.

## 1.4.2. Luftstromsonde

Bei der Luftstromsonde Modell 800187 (46 cm) handelt es sich um ein gerades Pitot-Rohr zur Einzelpunktbestimmung von Luftgeschwindigkeit und Luftvolumen in Luftleitungen.

## 1.4.3. Sonde für Lufttemperatur und -feuchtigkeit

Diese Sonde dient zur Messung von Temperaturen zwischen -10 und 60 °C (14 und 140 °F) und von Feuchtigkeiten zwischen 5 und 95 % sowie der Berechnung von Feuchtkugeltemperaturen zwischen 4 und 60 °C (40 und 140 °F) und Taupunkttemperaturen zwischen -15 und 49°C (5 und 120 °F).

## 1.4.4. Thermoanemometersonden

Diese Sonden dienen zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur, und Luftvolumen in Luftleitungen und Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit wie Luftgeschwindigkeitsmessungen an der Oberfläche von Chemieabzügen, Biosicherheitswerkbänken und Filtersystemen. Vier Modelle sind in gerader oder Gelenkausführung, jeweils mit oder ohne Sensor zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit, erhältlich. Modelle mit einem Sensor zur Bestimmung der relativen



Luftfeuchtigkeit eignen sich zudem zur Bestimmung der Feuchtkugeltemperatur und des Taupunkts.

Thermoanemometersonden		
Modell	Beschreibung	
960	Luftgeschwindigkeit und -temperatur, gerade Sonde	
962	Luftgeschwindigkeit und -temperatur, Gelenksonde	
964	Luftgeschwindigkeit, -temperatur und -feuchtigkeit, gerade Sonde	
966	Luftgeschwindigkeit, -temperatur und -feuchtigkeit, Gelenksonde	

# 2. Auspacken und Einrichtung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man die Messhaube ProHood und das Mikromanometer auspackt und einrichtet (vorbereitet).

## 2.1. Auspacken

Kontrollieren Sie beim Auspacken des Geräts und des Zubehörs den Inhalt anhand der Verpackungsliste. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, setzen Sie uns umgehend davon in Kenntnis. In Tabelle 1 und 2 finden Sie die Standardbauteile und die optionalen Bauteile.

Tabelle 1: Standardkomponenten und optionale Komponenten hier fehlen z.B. die Stützstangen und 610\*610 Haube

Einzelteil	Einzelteilnr.
elektronische Messgeräte Modell PH730 und PH731 (Airflow Instruments)	PH730 PH731
Tragekoffer, PH730	1319378
Tragekoffer, mit Rollen;Bausatz für fahrbare Haube, PH731	1319379
AA-NiMH-Batterien. vier erforderlich	1208048
zwei Batteriehalterungen für vier AA-Batterien	1801157
Netzteil	2182003
CONN AC EURO/IEC320	1302014
CONN AC AUST/IEC320	1302025
CONN AC UK/IEC320	1302015
Tragriemen	2913011
Pitot-Sonde (46 cm)	534534001
zwei statische Drucksonden	3002017
Neoprenschläuche (4,8 m)	3900031
Strömungskonditionierer Swirl X	801213
Software LogDat-CH	nicht zutreffend
USB-Kabel	1303754



Einzelteil	Einzelteilnr.
Bedienungs- und Wartungshandbuch	6005725
Kalibrierzertifikat	nicht zutreffend
Zubehörsatz Geschwindigkeitsmatrix	801090
Luftstromsonde (46 cm) gerade Pitot-Sonde	800187
Sonde für Lufttemperatur und -Feuchtigkeit	800220
Luftgeschwindigkeit und -temperatur, gerade Sonde	960
Luftgeschwindigkeit und -temperatur, Gelenksonde	962
Luftgeschwindigkeit, -temperatur und -feuchtigkeit, gerade Sonde	964
Luftgeschwindigkeit, -temperatur und -feuchtigkeit, Gelenksonde	966
kabelloser Bluetooth-Drucker	8934

	Tabelle 2:	optionale	Bauteile fü	r Haube	und	Rahmen
--	------------	-----------	-------------	---------	-----	--------

Einzelteil	Einzelteilnummer	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (305 mm $\times$ 1220 mm)	801200	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (610 mm $\times$ 1220 mm)	801201	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (305 mm $\times$ 1525 mm)	801202	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (915 mm $\times$ 915 mm)	801203	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (406 mm $\times$ 406 mm)	801209	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (133 mm $\times$ 1220 mm)	801210	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (710 mm $\times$ 710 mm)	801211	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (710 mm $\times$ 1270 mm)	801212	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (305 mm $ imes$ 1220 mm und 610 mm $ imes$ 1220 mm)	801206	
Bausatz Stoffhaube und Rahmen (305 mm $\times$ 1525 mm und 915 mm $\times$ 915)	801207	
Bausatz BSC-Stoffhaube, Rahmen, Stangen und Sockel (205 mm $\times$ 560 mm)	801204	
Bausatz BSC-Stoffhaube, Rahmen, Stangen und Sockel (255 mm $\times$ 560 mm)	801205	
Die BSC-Hauben dienen zur Zertifizierung von Biosicherheitswerkbänken der Klasse II, wobei die		

Die BSC-Hauben dienen zur Zertifizierung von Biosicherheitswerkbänken der Klasse II, wobei die Messung direkt im Durchfluss erfolgt, um so die Einhaltung der Normen der NSF (National Sanitation Foundation) zu untersuchen.

Bitte füllen Sie die beiliegende Anmeldekarte aus und schicken Sie diese umgehend ab, damit wir Sie über Produktaktualisierungen informieren können.

## 2.2. Vorbereitung des Geräts

Vor Verwendung des elektronischen Messgeräts muss eine Stromquelle festgelegt werden.

## 2.2.1. Stromversorgung des Mikromanometers über das Netzteil

Mit dem Netzteil kann man das Gerät betreiben oder auch die NiMH-Batterien aufladen, wenn der DIP-Schalter auf NiMH steht. Zeigt der DIP-Schalter auf "Alkaline" und ist das Netzteil angeschlossen, werden die Batterien umgangen und der Strom für für das Messgerät aus dem Netzteil genommen. Achten Sie auf die korrekte Spannung und Frequenz, welche auf der Rückseite des Netzteils angegeben sind.

## 2.2.2. Stromversorgung des Mikromanometers mit Batterien

Das Mikromanometer lässt sich entweder mit Alkali- oder NiMH-Akkus betreiben. Bei den NiMH-Akkus ist die Betriebsdauer kürzer. Der Einfachheit halber sind vier NiMH-Batterien im Lieferumfang des Geräts inbegriffen. Bei Verwendung von NiMH-Batterien muss die Stellung des DIP-Schalters verändert werden. Weitere Informationen zum Batterieauswahlschalter finden Sie im nächsten Abschnitt.



#### Information:

Aufgrund des Risikos durch auslaufende Batteriesäure wird die Verwendung von Zink-Kohle-Batterien nicht empfohlen.



Gehen Sie zur Auswahl des Batterietyps folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus und suchen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Mikromanometers (siehe Abbildung 5).



Abbildung 5: Abnehmen der Batteriefachabdeckung

- 2. Drücken Sie die Abdeckung herunter und schieben Sie diese nach unten. (Die Abdeckung lässt sich ganz entfernen.)
- 3. Entfernen Sie die Batteriehalterung, indem Sie diese nach unten ziehen (um sie zu lösen) und anschließend herausnehmen.
- 4. Stellen Sie zur Auswahl der zu benutzenden Batterie den Batterieauswahlschalter wie in Abbildung 6 ein.



Abbildung 6: Position des Batterieauswahlschalters

5. Bauen Sie die Batteriehalterung wieder ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



Einsetzen der Ersatzbatterien:

- 1. Schalten Sie das Gerät aus und suchen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Mikromanometers (siehe Abbildung 5).
- 2. Drücken Sie die Abdeckung herunter und schieben Sie diese nach unten. (Die Abdeckung lässt sich ganz entfernen.)
- 3. Entfernen Sie die Batteriehalterung, indem Sie diese nach unten ziehen (um sie zu lösen) und anschließend herausnehmen.
- 4. Nehmen Sie die alten Batterien heraus und ersetzen Sie diese mit neuen (Alkali oder NiMH-Akkus). Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.
- 5. Prüfen Sie, ob der Batterieauswahlschalter richtig eingestellt ist (siehe Abbildung 5).
- 6. Bauen Sie die Batteriehalterung wieder ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



## Information:

Stellen Sie sicher, dass die Batteriehalterung so ausgerichtet ist, dass die Anschlüsse die Federkontakte im Batteriefach berühren.

Bei der Verwendung neuer Alkalibatterien sind beim ersten Einschalten auf der Batterieanzeige vier (4) Balken zu sehen. Bei NiMH-Batterien werden *möglicherweise* weniger angezeigt, selbst wenn diese voll aufgeladen sind.



## Information:

Bei NiMH-Batterien ist die Prozentanzeige des verbleibenden Stroms nicht genau, da die Spannung nicht linear zum Stromverbrauch sinkt. Entfernen Sie vor dem Lagern des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach, da sonst die Gefahr besteht, dass diese auslaufen. Verwenden Sie nie verschiedene Batteriearten gleichzeitig. NiMH-Batterien dürfen nur bei Zimmertemperatur aufgeladen werden. Beginnen Sie mit zu warmen oder zu kalten Batterien, kann dies zur vorzeitigen Beendigung des Aufladevorgangs führen.

## 2.3. Verwendung der Druckanschlüsse

Über die Differenzdruckanschlüsse lässt sich das Mikromanometer mit verschiedenen Sonden verbinden, wie beispielsweise der Messhaube ProHood, Pitot-Rohren, Luftstromsonden (gerade Pitot-Sonde), Geschwindigkeitsmatrix und statischen Drucksonden. Zum Verbinden der Anschlüsse auf dem Mikromanometer mit den jeweiligen Sonden werden Schläuche verwendet.





Abbildung 7: Druckanschlüsse

## 2.3.1. Anschließen eines Pitot-Rohrs

Bei Anschluss eines Pitot-Rohrs an das Mikromanometer lassen sich Messungen der Luftgeschwindigkeit und des Luftvolumens vornehmen. Dazu wird das Pitot-Rohr mit den jeweiligen Druckanschlüssen (+ und –) auf dem Mikromanometer mit zwei gleich langen Schläuchen verbunden. Der an der Sonde befindliche Anschluss für den Gesamtdruck wird mit dem Plusanschluss (+) auf dem Messgerät verbunden und der Anschluss für den statischen Druck mit dem Minusanschluss (–).



Abbildung 8: Pitot-Rohr



## Information:

Zur Korrektur der Standard- oder tatsächlichen Geschwindigkeit benötigt die Pitot-Geschwindigkeit eine gültige Temperatur. Dieser Schritt erfolgt im Menü "Aktuell/Std Einrichtung". Ist keine Sonde angeschlossen, mit der sich die Temperatur messen lässt, muss die "Temp Quelle" auf "Eingegeben" gestellt werden. Anschließend muss die Lufttemperatur des Kanals durch den Benutzer mithilfe der Einstellung "Eingeg. Temp." manuell eingegeben werden. Ist die "Temp Quelle" auf "Sonde" eingestellt, jedoch keine Sonde angeschlossen, werden auf dem Display Striche (------) angezeigt. Weitere Informationen zur manuellen Eingabe der Temperatur finden Sie im Abschnitt Aktuell/Std Einrichtung des vorliegenden Handbuchs.



#### Warnung:

Verwenden sie das Gerät und die Sonden nicht in der Nähe gefährlicher Spannungsquellen, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.



## 2.4. Anschließen des statischen Druckanschlusses an das Mikromanometer

Der statische Druckanschluss auf der statischen Drucksonde wird mit dem Plusanschluss (+) auf dem Mikromanometer verbunden. Der Minusanschluss (–) auf dem Mikromanometer bleibt frei (siehe Abbildung 9). Mit der statischen Drucksonde lässt sich der statische Druck in der Luftleitung direkt ermitteln, wobei die Sonde mit einem Magnet in der Leitung gehalten wird.



Abbildung 9: statische Drucksonde

## 2.5. Befestigung des Mikromanometers am Sockel der Messhaube

- 1. Halten Sie das Messgerät schräg nach vorn und richten Sie die Nasen am unteren Ende des Messgeräts an den zwei entsprechenden Schlitzen unten im eingesenkten Bereich auf der Vorderseite des Sockels aus (siehe Abbildung 10).
- 2. Wenn sich die Nasen in den Schlitzen befinden, drücken Sie fest auf die Oberfläche des Messgeräts (über dem Display), bis die Nase in der oberen Mitte des Messgeräts in das gebogene Metall einrastet,.
- 3. Bringen Sie das Temperaturkabel und das Schaltkabel für die Gegendruckklappe rechts vom Messgerät an.
- Trennen Sie zum Entfernen des Messgeräts aus dem Sockel zunächst das Temperaturkabel und das Schaltkabel für die Gegendruckklappe und drücken Sie anschließend das Metallstück, in dem sich die Klemme befindet, nach oben, so sich das Messgerät aus dem Sockel löst.





#### Abbildung 10: Befestigung des Messgeräts am Sockel der Messhaube

**2.5.1. Anschließen der Geschwindigkeitsmatrix an das Mikromanometer** Der Plusanschluss (+) befindet sich an der Seite der Geschwindigkeitsmatrix, die gegenüber dem Griff liegt. Der Plusanschluss (+) auf der Geschwindigkeitsmatrix wird mit dem Plusanschluss (+) auf dem Mikromanometer verbunden und der Minusanschluss (–) auf der Geschwindigkeitsmatrix mit dem Minusanschluss (–) auf dem Mikromanometer.

Die Abstandsbolzen lassen sich zusammenschrauben, um so verschiedene Längen zu erzielen, und dienen dazu, einen definierten Abstand und waagerechte Ausrichtung zum Filters zu gewährleisten. Befestigt werden die Abstandsbolzen an der Plusseite (+) der Geschwindigkeitsmatrix.

Der Griff wird an der nachgeschalteten bzw. negativen Seite (–) in der Mitte der Geschwindigkeitsmatrix angebracht (siehe Abbildung 11).



Abbildung 11: Geschwindigkeitsmatrix



## Information:

Zur Korrektur der Standard- oder tatsächlichen Geschwindigkeit benötigt die Geschwindigkeitsmatrix eine gültige Temperatur. Dieser Schritt erfolgt im Menü "Aktuell/Std Einrichtung". Ist keine Sonde angeschlossen, mit der sich die Temperatur messen lässt, muss die "Temp Quelle" auf "Eingegeben" gestellt werden. Anschließend muss die Lufttemperatur durch den Benutzer mithilfe der Einstellung "Eingeg. Temp." manuell eingegeben werden. Ist die "Temp Quelle" auf "Sonde" eingestellt, jedoch keine Sonde angeschlossen, werden auf dem Display Striche (-----) angezeigt. Weitere Informationen zur manuellen Eingabe der Temperatur finden Sie im Abschnitt Aktuell/Std Einrichtung des vorliegenden Handbuchs.



## 2.6. Anschließen der Luftstromsonde an das Mikromanometer

Bei Anschluss der Luftstromsonde (gerade Pitot-Sonde) an das Mikromanometer lassen sich Messungen der Luftgeschwindigkeit und des Luftvolumens vornehmen. Dazu wird die Luftstromsonde mit den jeweiligen Druckanschlüssen (+ und –) auf dem Mikromanometer mit zwei gleich langen Schläuchen verbunden. Der an der Sonde befindliche Anschluss für den Gesamtdruck wird mit dem Plusanschluss (+) auf dem Messgerät verbunden und der Anschluss für den statischen Druck mit dem Minusanschluss (–) (siehe Abbildung 12).



#### Information:

Achten Sie bei Messungen der Luftgeschwindigkeit und des Luftvolumens auf den Pfeil auf der Luftstromsonde (gerade Pitot-Sonde).



#### Abbildung 12: Luftstromsonde

ſ	

#### Information:

Zur Korrektur der Standard- oder tatsächlichen Geschwindigkeit benötigt die Pitot-Geschwindigkeit eine gültige Temperatur. Dieser Schritt erfolgt im Menü "Aktuell/Std Einrichtung". Ist keine Sonde angeschlossen, mit der sich die Temperatur messen lässt, muss die "Temp Quelle" auf "Eingegeben" gestellt werden. Anschließend muss die Lufttemperatur in der Leitung durch den Benutzer mithilfe der Einstellung "Eingeg. Temp." manuell eingegeben werden. Ist die "Temp Quelle" auf "Sonde" eingestellt, jedoch keine Sonde angeschlossen, werden auf dem Display Striche (-----) angezeigt.

Weitere Informationen zur manuellen Eingabe der Temperatur finden Sie im Abschnitt Aktuell/Std Einrichtung des vorliegenden Handbuchs.

# AIRFLOW V

## 2.7. Anschließen der Messhaubentemperatursonde, Temperaturund Feuchtigkeitssonde oder Thermoanemometersonde an das Mikromanometer

Bei diesen Sonden sind die Mini-DIN-Stecker mit einer D-förmigen Umspritzung versehen, die am Anschluss auf der rechten Seite des Mikromanometers ausgerichtet werden muss (siehe Abbildung 13). So wird sichergestellt, dass die Sonde ordnungsgemäß angeschlossen ist und bleibt (während des Gebrauchs). Informieren Sie sich nach dem Anschließen und Einschalten im Abschnitt **EINRICHTEN DES DISPLAYS**, wie die gewünschten Messwerte angezeigt werden.



Abbildung 13: Anschluss für Basistemperatursonde, Temperatur- und Feuchtigkeitssonde oder Thermoanemometersonde

## 2.8. Verwendung der teleskopischen Thermoanemometersonden oder der Temperatur- und Feuchtigkeitssonde

Die teleskopische Thermoanemometersonde enthält Feuchtigkeits- und Temperatursensoren. Achten Sie beim Gebrauch der Sonde darauf, dass das Sensorfenster vollständig freiliegt ist und die Richtungskerbe stromaufwärts zeigt.

In der teleskopischen Temperatur- und Feuchtigkeitssonde sind die Feuchtigkeitsund Temperatursensoren enthalten. Diese Sonde eignet sich hervorragend für Messungen im Leitungsinneren und ermöglicht außerdem Berechnungen der Feuchtkugel- und Taupunkttemperatur.



## Hinweis:

Achten Sie darauf, dass sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen mindestens 7,5 cm der Sonde in der Strömung befinden, damit die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren im Luftstrom sind.

## 2.8.1. Ausfahren der Sonde

Halten Sie zum Ausfahren der Sonde den Griff mit einer Hand fest und ziehen Sie gleichzeitig die Sondenspitze mit der anderen Hand. Halten Sie dabei *nicht* das Kabel fest, da dies ein Ausfahren der Sonde verhindert.



## 2.8.2. Einfahren der Sonde

Halten Sie zum Einfahren der Sonde den Griff mit einer Hand fest und ziehen Sie gleichzeitig vorsichtig am Sondenkabel, bis der kleinste Antennenabschnitt eingefahren ist.



#### Warnung:

Verwenden Sie das Gerät und die Sonden **nicht** in der Nähe gefährlicher Spannungsquellen, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.

## 3. Erste Schritte

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen helfen Ihnen, sich schnell mit den Funktionen des Mikromanometers vertraut zu machen.

## 3.1. Tastaturfunktionen

Mithilfe der Tastatur lassen sich Informationen eingeben, Funktionen einleiten und im Mikromanometer gespeicherte Werte ändern. Vor Gebrauch des Mikromanometers ist es hilfreich, sich ein Verständnis über die einzelnen Tastaturfunktionen zu verschaffen.



Abbildung 14: Tastaturfunktionen



Tastaturfunktion	Beschreibung
EIN-AUS-TASTE (I/O)	Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten des Geräts die Taste I/O. Beim Hochfahren werden auf dem Display folgende Informationen angezeigt: Modellnummer, Seriennummer und Software-Revision. <i>Halten</i> Sie zum Ausschalten des Geräts die Taste I/O 3 Sekunden <i>gedrückt</i> . Daraufhin zählt das Gerät rückwärts (AUS2, AUS1, AUS). Bei Anschluss des Netzteils werden die Batterie und die Taste I/O umgangen. Ist die Taste I/O gedrückt, obwohl das Netzteil angeschlossen ist, wird folgende Meldung angezeigt "Netzteil entfernen um Gerät auszuschalten". Möchten Sie das Gerät wieder einschalten, schließen Sie das Netzteil an oder drücken Sie die Taste I/O.
Pfeiltasten (▲▼◀►)	Durch Drücken dieser Taste beim Einrichten der Parameter gelangen Sie zu den verschiedenen Optionen.
Eingabetaste (← )	Drücken Sie diese Taste zur Bestätigung einer Menüauswahl, eines Werts oder einer Bedingung. Im Modus "FortsTaste" wird durch Drücken dieser Taste die Datenprotokollierung eingeleitet oder beendet.
Taste READ (messen)	Ist die Datenprotokollierung auf Manuell einstellt, wird durch Drücken der Taste READ der Messvorgang eingeleitet, welcher automatisch beendet wird, sobald die Messung erfolgt ist. Ist der Anzeigemodus auf Manuell/Mittelwert (manuell/Durchschnitt ermitteln) eingestellt, führt das Mikromanometer fortlaufend Messungen durch, wobei der Messvorgang durch Drücken der Taste READ abwechselnd unterbrochen beziehungsweise fortgesetzt wird. Die rote Taste auf dem Sockel der Messhaube erfüllt die gleiche Funktion wie die Taste READ. Hinweis: Durch Drücken der Taste READ werden die Messungen nicht auf dem Gerät gespeichert.
SAVE (Speichern)	Die SAVE dient zum Speichern der aktuell angezeigten Messdaten auf dem Datenspeicher.
Taste ESC	Die Taste ESC (Escape) dient zum Abbrechen und Beenden von Vorgängen sowie zum Schließen von Informationsfenstern.
NEXT TEST (Nächster Test)	Erhöht die Nummer der Test-ID. Mit der Taste NEXT TEST (nächster Test) wird eine neue unbenutzte Test-ID ausgewählt, mit der Proben bei der Datenprotokollierung gespeichert werden.
🛱 (Drucken)	Mithilfe der DRUCKTASTE werden die Daten an einen optionalen Drucker (8934)
STATS (Statistik)	Durch Drücken der Taste STATS (Statistik) werden die Durchschnitts-, Minimal- und Maximalwerte (average, minimum, maximum) sowie die Anzahl der Proben der unter der aktuellen Test-ID gespeicherten Daten angezeigt.
MENU (Menü)	Drücken Sie die Taste Menu, um auf die Menüauswahl zuzugreifen: Drucksensor, Anzeige, VStrom Einst., Aktuell/Std Einrichtung, Messdatenlog., Bluetooth Funktionen, Anwendungen, cf Auswahl Menü und Kalibrierung.

## 3.2. Häufige Begriffe

In diesem Handbuch werden an verschiedenen Stellen diverse Begriffe verwendet. Die Bedeutung dieser Begriffe wird im Folgenden kurz erläutert.



Begriff	Beschreibung
Messwert	enthält alle gleichzeitig abgespeicherten Messparameter
Test ID	Eine Gruppe von Messwerten. Für jede Test-ID werden die Statistikwerte ("average", "minimum", "maximum" sowie die Anzahl) berechnet. Die höchste Nummer für Test-IDs beträgt 100.
Zeitkonstante	Bei der Zeitkonstante handelt es sich um einen Mittelungszeitraum zum Ausgleich der angezeigten Werte. Bei schwankenden Strömungen sorgt eine längere Zeitkonstante für eine Verlangsamung der Schwankungen. Zwar wird die Anzeige jede Sekunde aktualisiert, die angezeigten Messwerte sind jedoch der Durchschnitt innerhalb der letzten Zeitkonstante. Beispiel: Bei einer Zeitkonstante von 10 Sekunden wird die Anzeige jede Sekunde aktualisiert, aber bei dem angezeigten Messwert handelt es sich um den Durchschnitt der letzten 10 Sekunden. Dies wird auch als "gleitender Durchschnitt"
Messzeit (Probenahmezeit)	"Messzeit" ist der Zeitraum, über den die Probe gemittelt wird. Sie lässt sich ändern, wenn der Datenprotokollierungsmodus auf "Auto Speich." (automatisch speichern/Durchschnitt ermitteln) eingestellt ist.
Log Interval (Protokollierungsintervall)	Das Protokollierungsintervall ist der Zeitraum, über den der aufgezeichnete Messwert gemittelt wird. Beispiel: Beträgt das Protokollierungsintervall 30 Minuten, handelt es sich bei jedem Messwert um den Durchschnittswert der letzten 30 Minuten. Die Funktion "Log Interval" wird in den Modi "FortsTaste/RunAvg" (fortlaufende Taste/Durchschnitt ermitteln) und Forts Zeit(fortlaufende Zeit/Durchschnitt ermitteln) verwendet.
Testlänge (Testlänge)	Dies ist der Zeitraum, über den die Daten im Protokollierungsmodus "Continuous Time" aufgezeichnet werden.
Sum (Summe)	Summe aller Proben in einer Test-ID [Die Option SUM ist nur bei Messhauben und Diffusoren verfügbar (Strömung von Druck und K- Faktor)]
Minimum (Minimalwert)	Probe mit dem niedrigsten Wert in der Test-ID
Maximum (Maximalwert)	Probe mit dem höchsten Wert in der Test-ID
Average (Durchschnitt)	SUM geteilt durch die Anzahl der Proben



# 4. Menüeinrichtung und Navigation

## 4.1. Menus (Menüs)

Das Menü ist so aufgebaut, dass die Navigation und das Einrichten des Geräts erleichtert werden, wobei Pfeiltasten und die Taste ← zum Einsatz kommen. Drücken Sie zum Beenden des Menüs oder eines Menüpunkts die Taste **ESC**.

- Möchten Sie auf das Menü zugreifen, drücken Sie die Taste Menu.
- Verwenden Sie zur Auswahl eines Parameters die Pfeiltasten, um die Auswahl zu markieren, und drücken Sie anschließend die Taste 4.
- Drücken Sie zum Beenden eines Menüpunkts die Taste ESC.

## 4.1.1. Drucksensor

Dieses Instrument arbeitet mit einer Reihe verschiedener Sensoren zusammen, bei denen ein Differenzdrucksensor zum Einsatz kommt.

	MENÜ	IIII-
Drucksensor		
Anzeige		ШЪ
VStrom Einst.		
Aktuell/Std Einrichtung	Volumenstromhaube	
Einstellungen	Nur Druck	
Messdatenlog.	Staurohr	
Bluetooth Funktionen	AF Staurohr	
Anwendungen	Geschwindigkeitsmatri	х
cf Auswahl Menü	Volumenstrom K-Fakto	or
Kalibrierung	None	

Volumenstromhaube (Messhaube)	Messung des Durchflusses and Gittern und Diffusoren	
Pressure Only (nur Druck)	Messung des statischen Drucks oder Differenzdrucks	
Pitot Tube (Pitot-Rohr)	Messung von Durchfluss und Geschwindigkeit in Leitungen	
AF Staurohr – gerade Pitot- Sonde	Messung von Durchfluss und Geschwindigkeit in Leitungen, kann auch zur Messung der Oberflächengeschwindigkeit verwendet werden	
Velocity Matrix (Geschwindigkeitsmatrix)	Messung der Oberflächengeschwindigkeit an mehreren Punkten anhand eines Flächendurchschnitts	

	MENU	
Drucksensor		
Anzeige		
VStrom Einst.		
Aktuell/Std Einrichtung		
Einstellungen		
Messdatenlog.		
Bluetooth Funktionen		
Anwendungen		
cf Auswahl Menü		
Kalibrierung		



Flow/K-factor (Durchfluss/K-Faktor)	Damit wird der Durchfluss von Diffusoren ermittelt, die über Differenzdruckventile verfügen. Die Durchfluss durch den Diffusor wird errechnet, indem die Quadratwurzel des Drucks mit einem vom Benutzer eingegebenen K-Faktor multipliziert wird, der durch den Hersteller des Diffusors bereitgestellt wird. <i>Hinweis: Der K-Faktor wird in der Maske "VStrom Einst."</i> <i>eingegeben.</i>	
None (keine)	Damit werden der Drucksensor und die Nullabgleichventile deaktiviert. Wählen Sie None, wernn Sie Thermoanemometer- Sonden verwenden und Messungen des Differenzdrucks nicht erforderlich sind.	

In Tabelle 3 ist jedes "Drucksensor" mit der jeweiligen Messeinheit aufgeführt.

TUDCHE J. AUSWUIII VOIL DIUCKSCHSOL UNU ANZEIGE
---

Display zeigt	Gerät	Maßeinheiten
mit Durchflusseinheiten	Volumenstromhaube	l/s, m³/hr, m³/s, CFM
nur Druckeinheiten	Nur Druck	in $H_2O$ , mm $H_2O$ , cm $H_2O$ , Pa, hPa, kPa, mm Hg, cm Hg, in Hg
mit Geschwindigkeits- oder Durchflusseinheiten	Pitot Tube Geschwindigkeit Pitot Tube Durchfluss	ft/min, m/s l/s, m <sup>3</sup> /hr, m <sup>3</sup> /s, CFM
<pre></pre>	AF Staurohr Geschwindigkeit AF Staurohr Durchfluss	ft/min, m/s l/s, m <sup>3</sup> /hr, m <sup>3</sup> /s, CFM
mit Geschwindigkeitseinheiten	Velocity Matrix	ft/min, m/s
Druckeinheiten mit K-Faktor und Durchflusseinheiten	Diffuser Flow	l/s, m³/hr, m³/s, CFM



### Information:

Wenn das Mikromanometer zwecks Verwendung als Messhaube am Sockel befestigt und der Klinkenstecker verbunden ist, setzt das Gerät das "Drucksensor" automatisch in den Modus "Volumenstromhaube" (Messhaube). Im Menü "Drucksensor" sind die Modi "Volumenstromhaube" und "Hood BP" (Hauben-BP) verfügbar



	MENÜ	ШЪ
Drucksensor		
Anzeige	DRUCKSENSOR	ШЪ
VStrom Einst.		
Aktuell/Std Einrichtung	Volumenstromhaube	
Einstellungen	Gegendruckkompensatio	on
Messdatenlog.		
Bluetooth Funktionen		
Anwendungen		
cf Auswahl Menü		
Kalibrierung		

## 4.1.2. Anzeige

Im Menü **Anzeige** werden die Parameter eingestellt, die auf dem Display des Geräts angezeigt werden sollen. Bei einem markierten Parameter können Sie mithilfe der Pfeiltaste **ON** (ein) festlegen, dass ein Parameter auf dem Display angezeigt wird, oder ihn mit der Pfeiltaste **OFF** (aus) ausschalten. Mit der Pfeiltaste **HAUPT** lässt sich ein Parameter auf dem Display vergrößert darstellen. Insgesamt können fünf (5) Parameter auf dem Display angezeigt werden, einer (1) als Primärparameter (große Schrift) und vier (4) Sekundärparameter.Die Auswahl der Parameter auf der Maske "Anzeige" richtet sich nach der zu diesem Zeitpunkt angeschlossenen Sonde.

- Bei der Einstellung HAUPT werden die Messwerte in großer Schrift angezeigt.
- Bei der Einstellung **AN** werden die Messwerte als Sekundärparameter angezeigt (maximal 4).
- Bei der Einstellung AUS werden die Messwerte nicht angezeigt.
- •

	MENÜ IIII-		
Drucksensor Anzeige	ANZEIGE		IIII
VStrom Einst. Aktuell/Std Einrichtung	Druck		*AN
Einstellungen Messdatenlog.	Barom. Druck Geschwindigkeit (Staurohr)		AUS AN
Bluetooth Funktionen Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung	Volumenstrom (Staurohr runder Kanal)		AN
raibherang	< AUS	HAUPT >	

#### Maske "Anzeige"; ausgewähltes Drucksensor: Pitot Tube



#### Information:

Je nach "Drucksensor" oder Sonde werden auf der Maske "Anzeige" verschiedene Messparameter angezeigt.



	MENÜ IIII	
Drucksensor		
Anzeige	ANZEIGE	
VStrom Einst.		
Aktuell/Std Einrichtung	Geschwindigkeit (TA)	*AN
Einstellungen	Volumenstrom (TA runder Kanal)	AUS
Messdatenlog.	Temperatur	AN
Bluetooth Funktionen	%rh	AN
Anwendungen	Taupunkt	AN
cf Auswahl Menü	Feuchtkugeltemp	AUS
Kalibrierung	Barom. Druck	AN
<u> </u>	< AUS	HAUPT >

Maske "Anzeige" bei Verbindung mit optionaler Thermoanemometer-Sonde 964 oder 966

## 4.1.3. V.-Strom Einst. [Pitot Tube, AF Probe (gerades Pitot-Rohr) oder Thermoanemometer-Sonde]

Im Modus V.-Strom Einst. stehen bei Verwendung der Sonden "Staurohr", "AF Staurohr" oder "Thermoanemometer" drei Optionen zur Auswahl: Runder Kanal, Rectangular Duct (rechteckige Leitung) und Kanalfläche (Leitungsfläche). Blättern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ durch die Optionen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste ← Möchten Sie die Größe der Leitung ändern, markieren Sie die Option Einstellungen eingeben und drücken Sie die Taste ←. Verwenden Sie für Änderungen die Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste ←.



#### V.-Strom Einst. (Pressure/K-factor [Druck/K-Faktor])

Ist das "Drucksensor" auf "Volumenstrom K-F" eingestellt, können im Menü V.-Strom Einst. bis zu vier (4) vom Benutzer änderbare K-Faktoren festgelegt werden. Die Auswahl der K-Faktoren sowie diesbezügliche Änderungen erfolgen über die Pfeiltasten und die Bestätigung über die Taste ←.



Drucksensor Anzeige <b>VStrom Einst.</b> Aktuell/Std Einrichtung Einstellungen Messdatenlog Bluetooth Funktionen Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung	<u>MENÜ</u> Wähle K-Faktor K-Faktor 1 K-Faktor 2 K-Faktor 3 K-Faktor 4	EINST. EINGEBEN	11 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	Auswahl eines vorprogammierten K-Faktors Programmierung von bis zu 5 verschiedene K-Faktoren zwischen 0,001 und 999,9
	< AUS		HAUPT >	



### Information:

Beim Messen einer Strömung mit einem K-Faktor lässt sich der Wert durch Drücken der Tasten ▲ und ▼ rasch ändern:

- 1. Stellen Sie im Menü "Anzeige" den Punkt "Volumenstrom" auf HAUPT.
- 2. Durch Drücken der Tasten ▲oder ▼ gelangen Sie zur K-Faktor-Maske.
- Passen Sie die Auswahl mit den Pfeiltasten an und bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste.



#### Information:

Die Funktion "Press/Kfact" (Druck/K-Faktor) ermöglicht die Berechnung der Durchflussrate an Diffusoren und Durchflussstationen mit Druckventilen und unter Zuhilfenahme der Druckanschlüsse und K-Faktoren des Geräts. Den K-Faktor finden Sie am Diffusor oder Sie erhalten ihn beim Hersteller der Durchflussstation. Weitere Informationen bekommen Sie unter Anwendungshinweis AF-114.

#### 4.1.4. Aktuell/Std Einrichtung

Wählen Sie im Menü "Aktuell/Std Einrichtung" die Messungen und Parameter **Aktuell/Standard**. Das Gerät misst den tatsächlichen barometrischen Druck mit einem internen Sensor. Die Temperaturquelle lässt sich entweder manuell eingeben oder mittels einer angeschlossenen Temperatursonde messen..



Zur Korrektur der Standard- oder tatsächlichen Geschwindigkeit und für Korrekturen des Volumenstroms benötigen die druckbasierten Sonden (Pitot tube, AF probe und Velocity Matrix) eine gültige Temperatur. Dieser Schritt erfolgt im Menü **Aktuell/Std Einrichtung**. Ist keine Sonde angeschlossen, mit der sich die Temperatur messen lässt, muss die **Temp Source** auf **Entered** gestellt werden. Anschließend muss die Lufttemperatur durch den Benutzer mithilfe der Einstellung **Entered Temp** manuell eingegeben werden. Ist die **Temp Source** auf "Probe" eingestellt, jedoch keine Sonde angeschlossen, werden auf dem Display Striche (-----) angezeigt.

Bei der Auswahl "Diffuser Tool" (Strömung von Druck und K-Faktor) werden Temperatur und barometrischer Druck nicht zur Berechnung der Strömung herangezogen. Deshalb ist bei dieser Auswahl keine Temperaturfestlegung erforderlich.

#### 4.1.5. Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** werden die allgemeinen Einstellungen festgelegt. Dazu zählen "Sprache", "Summer", "Wähle Einheiten", "Zeitkonstante", "Kontrast", "Zeit einstellen", "Datum stellen", "Zeitformat", "Datumsformat", "Zahlenformat", "Hintergrundbeleuchtung", "Auto Aus". Mit den Pfeiltasten lassen sich Optionen auswählen und die Einstellungen für jede Option ändern.

Neben den allgemeinen Einstellungen umfasst das Menü **Einstellungen** die Konfigurationseinstellungen für "RS232 Baud Rate", "Totband" und "Kopfhörer Eingang".

EINSTELLUNGEN	ШР
Sprache	Deutsch
Summer	Ausschalten
Wähle Einheiten	
Zeitkonstante	1 Sek
Kontrast	5
Zeit einstellen	
Datum stellen	23/07/12
Zeitformat	24 Std.
Datumsformat	TT/MM/JJ
Zahlenformat	XX,XXX.YY
Hintergrundbeleuchtung	Auto
Auto Aus	Einschalten
RS232 Baud Rate	19200
Totband	Einschalten
Kopfhörer Eingang	Einschalten

RS232 Baud Rate	232 Baud Rate Die RS232-Baudrate bestimmt die Geschwindigkeit, mit der der Computer Informationen annimmt.	
TotbandDie Totzone legt die Nullschwelle bei Geschwindigkeits- und Volumenmessungen fest. Ist die Totzone aktiviert, werden Messwer 0,0914 m/s (18 fpm) oder 30,58 m³/h, 8,49 l/s (18cfm) als 0 angezeigt Totzone deaktiviert, werden alle Messwerte bis 0 angezeigt. Die Voreinstellung ist Einschalten.		
Kopfhörer Eingang	Der "Kopfhörer Eingang" an der Seite des Messgeräts ist entweder aktiviert oder deaktiviert. Ist er aktiviert, schaltet das Messgerät automatisch auf den Modus "Volumenstromhaube", sobald der Sockelschalter angeschlossen ist. Ist der deaktiviert, reagiert das Messgerät nicht auf Eingaben des Sockelschalters.	

Mit den Pfeiltasten lassen sich Optionen auswählen und die Einstellungen für jede Option ändern. Zur Bestätigung der Eingabe drücken Sie die Taste -





## 4.1.6. Messdatenlog.

#### Messungen

Messwerte, die im Speicher gesichert werden sollen, sind unabhängig von den Messwerten auf dem Display und müssen deshalb unter **MESSDATENLOG.**  $\rightarrow$  **Messungen** ausgewählt werden.

- Bei der Einstellung AN werden die Messwerte im Speicher gesichert.
- Bei der Einstellung **ANZEIGE** werden die Messwerte nur dann im Speicher gesichert, wenn sie auf der Hauptmaske angezeigt werden.
- Bei der Einstellung AUS werden die Messwerte nicht im Speicher gesichert.

Drucksensor Anzeige VStrom Einst. Aktuell/Std Einrichtun Einstellungen	<u>MENÜ</u> g	Ĩ		
Messdatenlog Bluetooth Funktionen Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung	Messungen Speichermodus Log Einst. Wähle Test Test benennen Daten anz. Lösche Daten % Speicher	<u>IESSDATENLOG</u> Druck Barom. Druck Geschwindigkeit (S Volumenstrom (Sta	MESSUNGEN MESSUNGEN Staurohr) aurohr runder Kanal)	AN AUS ANZEIGE ANZEIGE
		< DISPLAY		AN >



### Speichermodus

Das Gerät lässt sich so einstellen, dass Messungen in verschiedenen Formaten abgespeichert werden.

Speichermodus	Anzeige	Datenprotokollierung	Verwendungsempfehlung
Manuell	Einzelmessung	einzelner Messwert durch Benutzer erstellt und manuell gespeichert	Drucksensors
Manuell/Mittelwert	fortlaufende Messung	durchschnittliche Messwerte durch Benutzer erstellt und manuell gespeichert	Drucksensors *automatische Option für Gerät "Volumenstromhaube"
Auto Speich.	fortlaufende Messung	automatische Sicherung der Messwerte im Speicher am Ende des Messperiode	Thermoanemometer
FortsTaste	fortlaufende Messung	unbeaufsichtigte Protokollierung zur Überwachung von Trends	Thermoanemometer, Pressure Only
FortsZeit	fortlaufende Messung	unbeaufsichtigte Protokollierung zur Überwachung von Trends	Thermoanemometer, Pressure Only

Drucksensor Anzeige VStrom Einst. Aktuell/Std Einrichtun Einstellungen	<u>MENÜ</u> g	ШР		
Messdatenlog Bluetooth Funktionen Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung	MES Messungen Speichermodus Log Einst. Wähle Test	SDATENLOG	SPEICHERMODU Manuell	<u>IS</u>
	Test benennen Daten anz. Lösche Daten % Speicher		Manuell/Mittelwer Auto Speich FortsTaste FortZeit	t

Im Modus **Manuell** werden Einzelmessungen vorgenommen, die vom Benutzer manuell gespeichert oder gelöscht werden müssen. In diesem Modus zeigt das Messgerät ---- und **READY** (bereit) an. Bei Drücken der Taste **READ** beginnt das Gerät, Messungen vorzunehmen, wobei sich die Dauer nach der Einstellung **Zeitkonstante** richtet. Nach Ablauf der Zeit wird der Messwert angezeigt.

- Der Messwert lässt sich durch Drücken der Taste SAVE oder speichern.
- Der Messwert lässt sich durch Drücken der Taste ESC löschen.



 Durch Drücken der Taste READ wird der aktuelle Messwert gelöscht, und das Messgerät nimmt eine neue Probe.

## 4.1.7. Manuell/Mittelwert

Im Modus **Manuell/Mittelwert** wird der momentane Messwert jederzeit als Durchschnittswert angezeigt. Durch Drücken der Taste **READ** oder des ROTEN Schalters am Sockel wird die aktuelle Messprobe eingefroren.

- Drücken Sie zum Speichern der Probe SAVE und kehren Sie zum Messmodus zurück.
- Durch Drücken von ESC wird das Einfrieren aufgehoben und der Messmodus wiederhergestellt.
- Bei Drücken der Taste SAVE zu einem beliebigen Zeitpunkt im momentanen Modus wird der aktuelle Messwert gespeichert und der Messvorgang fortgeführt.

Drucksensor Anzeige VStrom Einst. Aktuell/Std Einrichtun Einstellungen	<u>MENÜ</u> Ig	IIIIÞ		
Messdatenlog Bluetooth Funktionen Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung	MES Messungen Speichermodus Log Einst. Wähle Test Test benennen Daten anz. Lösche Daten % Speicher	SDATENLOG	Manuell Manuell Manuell/Mittelwel Auto Speich FortsTaste FortZeit	<u>ıs</u> ∭∏⊧ rt

# 4.1.8. uto Speich. Logging (automatisch speichern/Protokollierung des ermittelten Durchschnitts)

Im Modus **Auto Speich.** werden die Messwerte des Benutzers am Ende der Messperiode automatisch im Speicher gesichert. Möchten Sie mit der Protokollierung beginnen, drücken Sie die Taste . Bei Verwendung der optionalen Thermoanemometersonden wird der Modus "Auto Speich." empfohlen.



Bei Aktivierung des Modus **Auto Speich.** kann die "Messzeit" angepasst werden. "Messzeit" ist der Zeitraum, über den die Probe gemittelt wird. Verwenden Sie für Änderungen die Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste ←.



## 4.1.9. Forts.-Taste Messdatenlog.

Im Modus **Forts.-Taste** wird die Protokollierung durch Drücken der Taste **SAVE** oder eingeleitet. Daraufhin speichert das Gerät so lange, bis nochmals , **SAVE** beziehungsweise **ESC** gedrückt wird. Diese Modus wird für die langfristige Datenprotokollierung verwendet.





Bei Aktivierung des Modus **Forts.-Taste** kann das Protokollierungsintervall angepasst werden. Verwenden Sie dazu die Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste ←.



## 4.1.10. Forts.-Zeit Messdatenlog.

Im Modus **Forts.-Zeit** wird der Messvorgang durch Drücken der Taste **SAVE** oder eingeleitet. Das Instrument nimmt so lange Proben, bis die unter "Testlänge" festgelegte Zeit abgelaufen ist oder die Taste **ESC**, **SAVE** oder gedrückt wird.



Bei Aktivierung des Modus **Forts.-Taste** können die Parameter "Speicherintervall" (Protokollierungsintervall) und "Testlänge" angepasst werden.





## 4.1.11. Wähle Test

Test-IDs umfassen mehrere Proben, die zur Bestimmung statistischer Werte einer Messanwendung dienen (Durchschnitt, minimum und maximum). Auf dem Gerät Iassen sich mehr als 26 500 Proben und 100 Test-IDs speichern (wobei eine Probe mehrere Messparamenter enthalten kann wie beispielsweise Durchfluss und Temperatur). Beispiel: Jede Kanaltraversierung hat eine eigene Test-ID, die aus mehreren Proben besteht.

Durch Drücken von **NEU** gelangt der Benutzer zur nächsten verfügbaren Test-ID. Unter der Option **DATEN** wird das Datum angezeigt, an dem der Test erstellt wurde.



#### 4.1.12. Test benennen

Mit dieser Option lässt sich die Bezeichnung der Test-ID mithilfe von maximal acht (8) Zeichen festlegen. Mit den Pfeiltasten können Sie den Anzeigepfeil an den gewünschten Ort bewegen und anschließend Ihre Auswahl durch Drücken der Taste bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Bezeichnung erscheint. Drücken Sie zum Speichern der selbsterstellten Bezeichnung **SAVE**.

Drucksensor Anzeige	<u>MENÜ</u>	ШЪ	
VStrom Einst.		MESSDATENLOG	ШЪ
Aktuell/Std Einrichtu Einstellungen Messdatenlog	Messungen Speichermodus Log Einst. Wähle Test <b>Test benennen</b> Daten anz. Lösche Daten	Manuell/Mittelwert	
Bluetooth Funktione		TEST BENE	NNEN MIP
Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung		<u>TS1123</u>	45
	% Speicher	0123456	789
		ABCDEFG	HIJ
		KLMNOPO	QRST
		UVWXYZ_	<u> </u>
		< PREVIOUS	NEXT>


### 4.1.13. Daten anz./Wähle Test

Wählen Sie zum Anzeigen gespeicherter Daten zunächst die Test-ID mit den jeweiligen Daten. Dieser Schritt erfolgt im Menü **Wähle Test**.

Drucksensor	<u>MENÜ</u>		IIII-		
Anzeige VStrom Einst. Aktuell/Std Einrichtu Einstellungen Messdatenlog	Messungen Speichermodus Log Einst.	→ <u>MESSDATE</u>	<u>NLOG</u> Manue	IIII) ell/Mittelwert	
Bluetooth Funktione Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung	Wähle Test Test benennen <b>Daten anz.</b> Lösche Daten % Speicher	Wänle Test View Stats View Samples Print Test	DATEN AN Test 001 Test 002	I <u>Z.</u> Test 001 → WÄHLE TES	9 Messwerte 7 Messwerte
		< PREVIOUS	Test 003 Test 004 Test 005 Test 006 Test 007		20 Messwerte 15 Messwerte 38 Messwerte 12 Messwerte 0 Messwerte

### 4.1.14. Statistik anzeigen

Mit dieser Funktion werden die Statistikwerte einer ausgewählten Test-ID angezeigt (Durchschnitt, minimum und maximum) sowie die Anzahl erfasster Probenahmen samt Datum und Uhrzeit, zu der die Probenahme erfolgte.

	<u>MENÜ</u>	IIII-	
Drucksensor			
VStrom Einst.		<u> MESSDATENLOG</u>	Шŀ
Aktuell/Std Einrichtu	Messungen		11/ <b>N 4</b> ***
Einstellungen	Speichermodus	Manu	uell/Ivlittelwert
Bluetooth Funktione	Wähle Test		и <b>т</b> ППЪ
Anwendungen	Test benennen	Wahle Test	Test 022
cf Auswahl Menü	Daten anz.	Stat. anz	
Kalibrierung	Loscne Daten	Messw. Anz	
		lest Drucken	

Mithilfe der Pfeile < und > können Sie die Statistiken aller Messparameter anzeigen, die in einer Test-ID gespeichert sind.

TEST 022	ШĿ		TEST 022	ШÞ		TEST 022	2 1111-
Geschwindigkeit (T/	۹)		Temperatur			%rh	
Mittelwert	2,0 m/s	Mittelwert		24,0°C	Mittelwert		28.5 %rh TA
Min	2,4 m/s	Min		23,8°C	Min		28.4 %rh TA
Max	1,9 m/s	Max		24,5°C	Max		28.6 %rh TA
# Messwerte 3		# Messwerte	3		# Messwerte	3	
03/15/12 17:01:39	9	03/	/15/12 17:01:3	9	03/1	5/12 17:01:	39
< PREVIOUS	NEXT >	< PREVIOL	JS	NEXT >	< PREVIOU	S	NEXT >



Beispiel: TEST 022 umfasst drei (3) Messungen, von denen jede einen Messwert für Geschwindigkeit, einen für Temperatur und einen für relative Luftfeuchtigkeit enthält. Mithilfe der Pfeile < und > können Sie die Statistiken jedes einzelnen Messparameters anzeigen.

#### Messwerte anzeigen

	<u>MENÜ</u>		ШЪ	
Drucksensor				
Anzeige				
VStrom Einst.			<u>ENLOG</u>	ШШÞ
Aktuell/Std Einrichtu	Messungen			
Einstellungen	Speichermodus		Manu	uell/Mittelwert
Messdatenlog	Log Einst.			
Bluetooth Funktioner	Wähle Test	-	DATEN AN	vz. ∭h
Anwendungen	Test benennen	Wähle Test		
cf Auswahl Menü	Daten anz.	Stat. anz		
Kalibrierung	Lösche Daten	Messw. Anz		
	% Speicher	Test Drucken		

Mithilfe der Pfeile < und > können Sie die Proben aller Messparameter anzeigen, die in einer Test-ID gespeichert sind.

<u>TEST</u> Geschwindig	022 IIII- gkeit (TA)	TEST Tempe	022 IIIIÞ ratur	TEST %rl	<u>022</u> IIII-
Messwert 1	2,0 m/s	Messwert 1	73.8 °C	Messwert 1	28.6 %rh
Messwert 2	2,4 m/s	Messwert 2	74.3 °C	Messwert 2	28.5 %rh
Messwert 3	2,5 m/s	Messwert 3	74.1 °C	Messwert 3	28.4 %rh
<pre>PREVIOUS</pre>	NEXT>	<pre>PREVIOUS</pre>	NEXT>	<pre>PREVIOUS</pre>	NEXT>

Diese Daten kann das Messgerät an den optionalen kabellosen Drucker 8934 senden oder an einen Rechner mit Bluetooth-Kommunikation. Damit die Funktion **PRINT** verwendet werden kann, muss zwischen dem Messgerät und dem Drucker 8934 eine Kommunikation über Bluetooth hergestellt werden oder ein Rechner mit Bluetooth-Kommunikation eingerichtet werden.

#### Test drucken)

Drücken Sie —, wenn Sie alle Statistiken und Proben der ausgewählten Test-ID drucken möchten.



Drucksensor	<u>MENÜ</u>	ШЪ	
VStrom Einst.	Maaaungan	MESSDATENLOG	Ĩ
Aktuell/Std Einrichtu Einstellungen Messdatenlog	Speichermodus Log Einst.	Mar	uell/Mittelwert
Bluetooth Funktioner Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung	Wähle Test Test benennen <b>Daten anz.</b> Lösche Daten	DATEN A Wahle Test Stat. anz Messw. Anz	NZ. IIII Test 022
	% Speicher	Test Drucken	

Diese Daten kann das Messgerät an den optionalen kabellosen Drucker 8934 senden oder an einen Rechner mit Bluetooth-Kommunikation. Damit die Funktion **DRUCK** verwendet werden kann, muss zwischen dem Messgerät und dem Drucker 8934 eine Kommunikation über Bluetooth hergestellt werden oder ein Rechner mit Bluetooth-Kommunikation eingerichtet werden.

Weitere Information zum Einrichten einer Bluetooth-Verbindung finden Sie im *Anwendungshinweis AF-150*.

### Lösche Daten

Unter diesem Menüpunkt können Sie alle Daten, einen Test oder eine Probe löschen.



Mit Lösche Alle werden die gespeicherten Daten in allen Test-IDs gelöscht.





Mit Lösche Test werden die gespeicherten Daten in einer einzelnen vom Benutzer ausgewählten Test-ID gelöscht.



Mit **Messwerte löschen** wird die letzte Probe in einer einzelnen vom Benutzer ausgewählten Test-ID gelöscht.





#### % Speicher

Mit dieser Option wird der verfügbare Speicher angezeigt. Durch Auswahl von **Lösche Alle** unter **Lösche Daten** werden die gespeicherten Daten gelöscht und der verfügbare Speicher auf 100 % zurückgesetzt.

<u><u>N</u></u>	MESSDATENLOG	IIII-	
Messungen Speichermodus Log Einst. Wähle Test Test benennen Daten anz.	Manuell/Mitte	elwert st 001	
Lösche Daten	> SPEICHER	Ι	∭ŀ
% Speicher			
	Test ID	83 %	%
	Messwert	92 %	%

## 4.1.15. Bluetooth Funktionen

Das Messgerät enthält einen Menüpunkt "Bluetooth Funktionen", mit dem Parameter so angepasst werden können, dass eine drahtlose Verbindung zu anderen Geräten mit Bluetooth-Unterstützung möglich wird.



I Drucksensor Anzeige VStrom Einst. Aktuell/Std Einrichtung Einstellungen Messdatenlog	<u>Menü</u> [[]	ID
Bluetooth Funktionen ——	BLUETOOTH FUNK	
Anwendungen cf Auswahl Menü Kalibrierung	Geräte Suchen Erfassbarkeit Bluetooth PINcode #Autoconnect Versuche	Einschalte 0000 1

#### Geräte suchen

Hiermit beginnen Sie vom Messgerät aus die Bluetooth-Suche nach anderen Geräten.

#### Erfassbarkeit

Gibt an, ob ein anderes Gerät das Messgerät aufspüren kann. Mögliche Optionen:

Ausschalten	Das Instrument ist für andere Geräte unsichtbar.
Temporary	Das Instrument ist so lange sichtbar, bis es mit einem anderen Gerät verbunden oder aus- und wieder eingeschaltet wird.
Einschalten	Das Gerät ist unbegrenzt sichtbar.

### 4.1.16. PIN-Code

Der PIN-Code ist ein Sicherheitsschlüssel, der auf Aufforderung in den Computer einzugeben ist. Der Werkseinstellung lautet **0000**.



#### Information

Damit der Drucker 8934 verwendet werden kann, muss der PIN-Code auf **0000** gestellt sein.

#### # AutoConnects (Anzahl automatischer Verbindungsversuche)

Diese Option gibt an, wie viele Versuche das Gerät nach dem Einschalten unternimmt, sich mit einem angeschlossenen Gerät zu verbinden. Damit diese Option verfügbar ist, muss die Einstellung "Erfassbarkeit" aktiviert sein. Die Anzahl der möglichen Versuche beträgt 0 bis 5.

Weitere Information zum Einrichten einer Bluetooth-Verbindung mit einem Rechner oder Drucker 8934 finden Sie im Anwendungshinweis AF-150.

### 4.1.17. Anwendungen

Diese Menüoption umfasst spezialisierte Messprotokolle zur Durchführung verschiedener Tests und Untersuchungen. Zu den Anwendungen zählen "Wärmestrom, "Turbulenz"und "Log-Tchebycheff Duct Trav". Im folgenden finden Sie weitere Informationen zu diesen Anwendungen:



- Wäremstrom: Berechnung des Wärmestroms durch Messung von Temperatur, Feuchtigkeit und Durchfluss vor und nach einem Register im Kanal. Thermoanemometersonde 964 oder 966 erforderlich. Weitere Informationen finden sie im Anwendungshinweis AF-124.
- Turbulenz: Hierbei handelt es sich um eine Skala, auf der die Intensität der Turbulenz als Prozentwert angezeigt wird. Thermoanemometersonde 960, 962, 964 oder 966 erforderlich. Weitere Informationen finden sie im Anwendungshinweis AF-141.
- Log Tchebycheff (Tcheb) Duct Traverse: siehe unten.



## Log Tcheb Duct Traverse

Die Methode "Log Tchebycheff duct traverse" dient zur Bestimmung der durchschnittlichen Luftgeschwindigkeit und des durchschnittlichen Luftvolumens in einer runden oder rechteckigen Luftleitung. Bei dieser Anwendung werden auf dem Display die runde beziehungsweise rechteckige Leitung sowie die Anzahl der Probenahmepunkte samt Einschubtiefe (Zoll oder Millimeter) angezeigt. Weitere Informationen zu dieser Anwendung und den Probenahmeorten finden Sie in Anhang B des vorliegenden Handbuchs.



Informationen zur Eingabe der Maße runder oder rechteckiger Leitungen finden Sie im Abschnitt V.-Strom Einst. des vorliegenden Handbuchs.

Bei der Einrichtung des Geräts gibt es drei Möglichkeiten, je nachdem, welche Auswahl im Protokollmenü unter "Speichermodus" getroffen wurde: Bei Einstellung des Modus "Speichermodus" auf "Manuell":

• erscheint auf dem Display BEREIT

AIRFLOW

- o drücken Sie zum Einleiten des Messvorgangs READ.
- wird die Rückwärtszählung der Probemesswerte angezeigt (entsprechend der Einstellung "Zeitkonstante").
- Nach Ablauf der Rückwärtszählung der Probemesswerte:
  - o drücken Sie zum Speichern der Messprobe SAVE.
  - drücken Sie zum Löschen der Messung und zum Wiederholen des Vorgangs ESC.
- Nach dem Speichern eines Messwerts wird der Benutzer aufgefordert, die Sonde an den nächsten Probenahmepunkt zu setzen.

Bei Einstellung des Modus "Speichermodus" auf "Manuell/Mittelwert":

- zeigt das Messgerät fortlaufend einen Messwert an.
- kann der Benutzer jederzeit auf SAVE drücken.
  - Die Probe wird gespeichert und der Benutzer aufgefordert, die Sonde an den nächsten Probenahmepunkt zu setzen.

Bei Einstellung des Modus "Speichermodus" auf "Auto Speich.":

- zeigt das Messgerät fortlaufend einen Messwert an.
- kann der Benutzer jederzeit auf SAVE drücken.
  - Die Rückwärtszählung der Probemesswerte wird angezeigt (entsprechend der Einstellung "Messzeit").
  - Nach Abschluss der Rückwärtszählung wird der Messwert gespeichert und der Benutzer aufgefordert, die Sonde an den nächsten Probenahmepunkt zu setzen.

Der Benutzer kann während der Kanaltraversierung jederzeit auf **STATS** drücken, um die Statistikwerte der derzeitigen Traversierung (Test ID) anzuzeigen.



### Hinweis:

Beenden Sie die Anwendung *nicht* während einer Traversierung, denn Sie können anschließend nicht zurückkehren und die verbleibenden Testpunkte untersuchen. In diesem Fall müssen Sie die Traversierung wiederholen.

## 4.1.18. "cf Auswahl Menü"

Der Korrekturfaktor ist ein Ausgleich, der bei Geschwindigkeitsmessungen verwendet werden kann, wenn die Geräte "AF Staurohr", "Staurohr tube" oder "Geschwindigkeitsmatrix" im Einsatz sind, oder beim Durchfluss, wenn die Messhaube im Einsatz ist. An den Messwert kann ein Ausgleich von ±50 % (0,500 bis 1,500) angelegt werden.





Status des Kalibrierfaktors: ON = ausgewählter Kailbrierfaktor wird auf Messwert angewendet OFF = ausgewählter Kailbrierfaktor wird nicht auf Messwert angewendet

Das auf der Maske **Cf Selection** abgebildete Messgerät richtet sich nach der Auswahl im Bereich **Drucksensor**.



### Information:

Für den Geräte "Pressure Only" und "Flow/K-factor" sind keine Kalibrierfaktoren verfügbar.

## 4.1.19. Kalibrierung

Im Menü "Kalibrierung" sind eine Reihe Messparameter aufgeführt, die sich vor Ort anpassen lassen. Die entsprechenden abnehmbaren Sonden müssen am Messgerät angebracht werden, bevor die Feldkalibrierung durchgeführt wird, außer bei Kalibrierung des Drucks und barometischen Drucks.



# 4.2. Drucken von Daten mit tragbarem Drucker

Gehen Sie zum Drucken von Daten zunächst zum Menü MESSDATENLOG.. Wählen Sie unter dem Menüpunkt WÄHLE TEST die zu druckenden Daten. Wählen Sie anschließend unter den Punkten STAT. ANZ. und MESSW. ANZ. die Statistikwerte oder einzelnen Datenpunkte, die angezeigt und gedruckt werden sollen. Nach Auswahl unter STAT. ANZ. oder MESSW. ANZ. drücken Sie zum Drucken der Daten die Taste PRINT.

# 4.3. Download-Software LogDat-CH™

Dieses Gerät verfügt außerdem über die Download-Software LogDat-CH. Damit werden die auf dem Messgerät gespeicherten Daten in Tabellenform an einen Computer übertragen. Diese Software eignet sich für Anwendungen wie das Prüfen der Geschwindigkeit an Kanaltraversen, Abzügen und Filteroberflächen.

Befolgen Sie beim Installieren der Software auf dem Rechner die Anweisungen auf dem Etikett der Software LogDat-CH. Die Software wird auf einer CD-ROM geliefert und umfasst ein Benutzerhandbuch und eine Installationsanleitung. Aktualisierungen erhalten Sie auf der Airflow-Website unter http://www.airflow.de.

Möchten Sie Daten vom Messgerät herunterladen, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Messgerät und einem USB-Port. Sie können alle USB-Ports verwenden.

# 5. Auswechseln von Messhauben

In diesem Kapitel werden die Einzelteile der Volumenstrommesshaube vorgestellt und Anweisungen für die Montage gegeben.

# 5.1. Einzelteile der Messhaube

In Abbildung 16 sind die wichtigsten Bestandteile der Messhaube dargestellt, welche in den Folgeabschnitten beschrieben werden. Bitte machen Sie sich vor Gebrauch der Haube mit diesen vertraut. Wichtige Informationen finden Sie auch in den Tabellen 1 bis 3.





- 1. Stoffhaube einfache Haubenbaugruppe
- 2. Sockel ermöglicht Anschluss eines Mikromanometers
- 3. Mikromanometer mit Display
- 4. Klappenaktuator
- 5. Messschalter

#### Abbildung 15: Komponenten Durchflusshaube

## 5.2. Zusammenbau der Messhaube

Beim Ausliefern aus der Fabrik ist die Messhaube teilweise montiert, wobei die Nylonhaube (610 mm x 610 mm) schon am Sockel befestigt ist. Möchten Sie eine Haube mit einer anderen Größe anbringen, lesen Sie dazu *Auswechseln von Messhauben*.

Zur abschließenden Montage der Haube (610 mm x 610 mm) sind folgende sechs Schritte auszuführen:

- 1. Stellen Sie den Sockel der Messhaube auf den Boden.
- 2. Heben Sie die obere Seite des Stoffs und führen Sie ein Ende einer Stützstange in die Halterung im Sockel ein. In jeder Ecke des Rahmens befindet sich ein Ring für das andere Ende der Stützstangen.
- Nehmen Sie die Stützstange und biegen Sie sie ein wenig, so dass Sie das obere Ende in den Ring auf der gegenüberliegenden Seite des Stoffrahmens einführen können. Die Stangen sind kreuzweise im Rahmen angeordnet, siehe Abbildung 16.





#### Abbildung 16: Anbringen der Stützstangen

- 4. Führen Sie nun die zweite Stützstange in die Halterung auf der gegenüberliegenden Seite des Sockels ein.
- 5. Wiederholen Sie Schritt 3 bei der zweiten Stützstange.
- 6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5 bei den übrigen beiden Stützstangen.

Es sind vier weitere Haubengrößen bei Airflow erhältlich; diese können separat erworben werden. Die Haubengröße richtet sich nach der Oberseite des Rahmens. Es sind folgende Größen erhältlich: 610 mm x 1220 mm, 305 mm x 1220 mm, 305 mm x 1525 mm und 915 mm x 915 mm.

Möchten Sie die Haubengrößen auswechseln, entfernen Sie zunächste die derzeitge Haube. Entriegeln Sie dazu den Cinch-Riemen an der Stelle, an der der Stoff am Sockel befestigt ist. Entfernen Sie nun den Stoff vom Rahmen, indem Sie das Plastikkabel aus dem Aluminiumrahmen ziehen. Falten Sie schließlich den Stoff so zusammen, dass er in eine der Zubehörtaschen im Tragekoffer passt.Es empfiehlt sich, den Stoff so zu falten, dass das Etikett mit der Größe zwecks späterer Verwendung sichtbar ist.

### 5.2.1. Installationalternativer Hauben

Bestimmen Sie die Rahmenteile, die Sie zur Montage der Standardrahmen benötigen, siehe Abbildung 17 bis 20. Wählen Sie die für die gewünschte Größe benötigten Bauteile aus und setzen Sie sie anhand der jeweiligen Abbildung zusammen. Damit Sie sie leichter finden, ist jedes Teil mit einer Nummer versehen. Einige Abschnitte (Nummer 1, 3 und 4) bestehen aus einem geraden Teilstück (jedes mit einer anderen Länge) und einem Eckstück.Dieses Eckstück verfügt über eine Öse und einen Schlitz, die sich in eine ähnliche Öse und einen Schlitz am Ende des geraden Stücks des Bauteils einfügen lassen (siehe Abbildung 17). Diese Bauteile können zusammengeschoben werden und sind dank einer Haltefeder selbstsperrend. Die Struktur bildet einen robusten Rahmen, der durch Anbringen der Haube zusätzlich stabilisiert wird.





Abbildung 17: Haube und Rahmen (305 mm x 1220 mm). Die Stützstangen überkreuzen sich immer paarweise an der Vorder- und Rückseite der Stoffhaube. Bei dieser Haube werden die Stützstangen in die Außenringe eingeführt.



Abbildung 18: Haube und Rahmen (610 mm x 1220 mm). Die Stützstangen überkreuzen sich immer paarweise an der Vorder- und Rückseite der Stoffhaube. Bei dieser Haube werden die Stützstangen in die Innenringe eingeführt.

# AIRFLOW V

Die Rahmenteile 1 und 5 verfügen außerdem über eine Flügelmutter am geraden Ende, die sich in einen Winkel und Bolzen an den Enden von Nummer 2. 5 und 6 einfügen lassen und so ein längeres Rahmenteil bilden (siehe Abbildung 19).





Abbildung 19: Haube und Rahmen (305 mm x 1525 mm). Die Stützstangen überkreuzen sich immer paarweise an der Vorder- und Rückseite der Stoffhaube. Bei dieser Haube werden die Stützstangen in die Innenringe eingeführt.





Abbildung 20: Haube und Rahmen (915 mm x 915 mm). Die Stützstangen überkreuzen sich immer paarweise an der Vorder- und Rückseite der Stoffhaube. Bei dieser Haube werden die Stützstangen in die Außenringe eingeführt.



Abbildung 21: Montage der Rahmenecken





#### Abbildung 22: Montage der Seitenverbindungsstücke

Jede Haube ist trapezförmig gebaut und so genäht, dass ein offenes Ende einen runden Aufsatz zum Sockel bildet; das andere bildet ein Quadrat oder ein Rechteck, das der Größe des dazugehörigen Rahmens entspricht. Um das Rahmenende der Haube ist ein Plastikkabel in die Haube eingenäht. Dieses ist so groß, dass es sich in die offene Seite der u-förmigen Rille einsetzen lässt.

Generell empfiehlt es sich, zuerst die Haube am Rahmen anzubringen anschließend an den Sockel. Durch die Dehnung des Kabels über die Ecken des Rahmens verliert es geringfügig an Durchmesser und lässt sich somit leichter in die Rahmenrille einsetzen.

<b>-</b>	

#### Information:

Die Ecken der Haube müssen immer an den Ecken des Sockels ausgerichtet sein, in der Nähe der Stützklemmen. In den Ecken des Sockels befinden sich Nieten, die beim Ausrichten als Orientierungshilfe verwendet werden können.

# 5.2.2. Haube für direkte Zuluftmessungen an biologischen Sicherheitswerkbänken

Mit den BSC-Hauben für das Modell PH731 lässt sich die Zu- und Abluft an biologischen Sicherheitswerkbänken messen (siehe Abbildung 23). Die Einzelteilnummern und Beschreibungen für jeden Bausatz finden Sie in Tabelle 2 des vorliegenden Handbuchs.



Abbildung 23: Haube für direkte Zuluftmessungen

Die BSC-Haube für direkte Zuluft umfasst (siehe Abbildung 24):

- Bausatz für festen Rahmen mit vier abnehmbare Klappen
- Stoffhaube
- Stützstangen
- Montageausrüstung für Sockel (Gewindeeinsatz, Unterlegscheibe und Schraube)
- Stativ mit Tasche, der eine freie vertikale Aufstellung der Haube ermöglicht, wenn diese an einer Sicherheitswerkbank oder einer Laborhaube angebracht ist



#### Abbildung 24: Komponenten für Haube für direkte Zuluftmessungen

Zur abschließenden Montage der BSC-Haube sind folgende sieben Schritte auszuführen:

 Entfernen Sie den Stopfen an der Rückseite des Sockels und führen Sie von der Innenseite des Sockels die Kreuzschlitz-Schraube mit Unterlegscheibe in das Loch ein (siehe Abbildung 25). Legen Sie den Gewindeeinsatz an der Außenseite des Sockels gegenüber der Schraube an und befestigen Sie diese mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



Abbildung 25: Entfernen des Stopfens an der Rückseite des Sockels



- 2. Befestigen Sie die Stoffhaube und die Stützstangen am Rahmen und am Sockel wie in der Beschreibung für die anderen Hauben.
- Setzen Sie die Platten von der Seite des Rahmens in die Schlitze ein, wo die Stoffhaube an der U-Rille des Rahmens befestigt ist (siehe Abbildung 26). Verwenden Sie eine Plattenlänge, die zur Breite der jeweiligen Werkbank passt.



Abbildung 26: Befestigen der Stoffhaube und der Stützstangen an Rahmen und Sockel

4. Bringen Sie den Sockel der Messhaube am Stativ an, indem Sie die am Stativ befindliche Schraube am Gewindeeinsatz, der sich am Sockel gegenüber dem Display/Manometer befindet, festziehen (siehe Abbildung 27).



Abbildung 27: Montage des Haubensockels an Teleskopständer



5. Passen Sie die Höhe und Position des Stativs so an, dass der untere Teil des Haubenrahmens an der Öffnung der Werkbank liegt und sich die Messhaube horizontal zur Werkbank befindet (siehe Abbildung 28).



Abbildung 28: Anpassung von Höhe und Position des Teleskopständers

6. Senken Sie die Trennleiste der Werkbank, bis diese auf der Schaumstoffkante des Haubenrahmens aufliegt (siehe Abbildung 29).



Abbildung 29: Senken der Trennleiste der Werkbank, bis diese auf der Schaumstoffkante des Haubenrahmens aufliegt



 Richten Sie die Platten so aus, dass diese die Öffnung der Werkbank bedecken. Um einen festen Sitz zu gewährleisten, befestigen Sie die Enden der Platten mit Klebeband an der Trennleiste und am Rahmen. Das Gerät ist nun messbereit (siehe Abbildung 30).



Abbildung 30: Gerät ist messbereit

# 6. Strömungsmessungen mittels Messhaube

Zum Messen mittels Messhaube gibt es zwei Methoden:

- (1) ohne Ausgleich des Gegendrucks
- (2) mit Ausgleich des Gegendrucks

(Unter Anhang A. Gegendruck finden Sie eine Erläuterung dazu, welche Auswirkungen der durch die Messhaube ausgelöste Gegendruck auf die zu messende Strömung hat.)

Zu- und Abluftströme lassen sich mit beiden Methoden erfassen, wobei der Abluftstrom durch eine negative Zahl gekennzeichnet ist. Darüber hinaus können Strömungsmessungen durch Einzelmessung erfolgen oder im fortlaufenden Messmodus samt Ermittlung des Durchschnitts.



### Information:

Die Messhaube darf während des gesamten Messvorgangs nicht von der Stelle bewegt werden, da dies zu Fehlern führt.



#### Warnung:

Bei Verwendung der Messhaube ProHood zum Prüfen von Luftströmen in Kanälen kann es sein, dass sie mit Staub, Pollen, Schimmel, Pilz oder



anderen in der Luft befindlichen Schadstoffen in Berühung kommen oder diesen ausgesetzt sind. Sollten Sie eine Empfindlichkeit gegenüber Staug, Pollen, Schimmerl, Pilz oder anderen in der Luft befindlichen Schadstoffen aufweisen oder besteht die Gefahr dessen, tragen Sie beim Arbeiten mit der Messhaube ProHood immer eine entsprechende Maske oder eine Atemschutzmaske.

## 6.1. Einzelmessungen

Einzelmessungen sind individuelle Messungen der Strömung, die durch Drücken der Taste READ auf dem Messgerät oder des roten Schalters auf der linken Seite des Sockels eingeleitet werden. Je nach zu messender Strömung dauert eine Einzelmessung insgesamt zwischen einer und acht Sekunden (niedrigere Strömungen dauern länger).

Nach Abschluss des Messvorgangs wird der Strömungswert angezeigt. Drücken Sie **SAVE** zum Speichern oder **READ** oder den roten Schalter, wenn Sie eine weitere Messung vornehmen möchten.

Schritte zum Messen in diesem Modus:

- 8. Wählen Sie im Menü Drucksensor die Option Volumenstromhaube oder Gegendruckkompensation
- 9. Stellen Sie den Modus Messdatenlog. auf Manuell.
- 10. Stellen Sie die Funktion Zeitkonstante auf 5 Sekunden.

## 6.2. Fortlaufend gemittelte Messungen

In diesem Modus werden durchlaufend Messungen vorgenommen und gleichzeitig ein laufender Durchschnittswert der Strömung angezeigt. Durch Drücken der Taste **READ** auf dem Messgerät oder des roten Schalters am Sockel wird die aktuelle Messung angehalten. Möchten Sie den fortlaufend gemittelten Messungvorgang erneut starten, drücken Sie die Taste **READ** oder den roten Schalter. Durch Drücken der Taste **SAVE** können die Messdaten jederzeit gespeichert werden.

Schritte zum Messen in diesem Modus:

- 1. Wählen Sie im Menü Drucksensor die Option Volumenstromhaube oder Gegendruckkompensation.
- 2. Stellen Sie den Modus Messdatenlog. auf Manuell.
- 3. Stellen Sie die Funktion Zeitkonstante auf 5 Sekunden.

# 6.3. Messungen mit Messhaube (ohne Ausgleich des Gegendrucks)

Messungen ohne Ausgleich des Gegendrucks können nur dann erfolgen, wenn die Gegedrückklappe in der Position "**OFFEN**" ist. Ist die Klappe ganz oder teilweise geschlossen, wird auf dem Gerät die Meldung "**ÖFFNE KLAPPE**" angezeigt.



# 6.4. Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks

In diesem Modus wird eine Korrektur vorgenommen, die durch die Messhaube verursachte Änderungen in der Strömung ausgleicht. In den meisten Fällen liefern Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks die besten Ergebnisse, besonders wenn die Strömung mehr als 850 m<sub>3</sub>/hr beziehungsweise 235 l/s (500 ft3/min) beträgt.

Achten Sie darauf, dass im Menü "Drucksensors" die Option " Gegendruckkompensation" ausgewählt ist.

Bei Messungen mit Ausgleich des Gegendrucks sind zwei aufeinander folgende Messungen erforderlich: eine mit der Gegendruckklappe "**OFFEN**" und anschließend eine mit der Klappe "**GESCHLOSSEN**".

Führen Sie folgende Arbeitsschritte aus:

- 1. Positionieren Sie die Messhaube über einen Diffusor, ein Gitter oder eine andere Öffnung, an der Sie eine Messung vornehmen möchten.
- 2. Öffnen Sie die Gegendruckklappe. Drücken Sie dazu mit der linken Hand auf den Klappengriff und halten Sie dabei die Haube fest. Drücken Sie so lange, bis die Klappe in die ganz geöffnete Position einrastet.
- Drücken Sie den roten Schalter. Während das Gerät die Messung vornimmt, wird die Meldung "OFFEN" angezeigt. (Bei sehr niedrigen Strömungen kann dieser Schritt wie auch Schritt 5 bis zu acht (8) Sekunden in Anspruch nehmen. Höhere Strömungen erfordern weniger Zeit.)
- 4. Warten Sie auf die Meldung "SCHLIEßE KLAPPE" (Klappe schließen) und schließen Sie dann die Klappe durch Herunterziehen des Griffs, bis diese in die ganz geschlossene Position einrastet.
- 5. Drücken Sie die rote Auslösetaste. Während das Gerät die Messung vornimmt, wird die Meldung "GESCHLOSSEN" angezeigt.
- 6. Der Messwert mit Ausgleich des Gegendrucks wird auf dem Disply so lange angezeigt, bis ein weiterer Messvorgang oder eine andere Messfunktion eingeleitet wird. Drücken Sie zum Speicher des Messwerts die Taste **SAVE**.



## Information:

Es ist wichtig, dass die Strömung in der Messhaube in beiden Phasen des Messvorgangs gleich stark ist. Daher empfiehlt es sich, die Messhaube während der beiden zusammengehörigen Messungen nicht zu bewegen; zwischen unabhängigen Messungen kann die Haube jedoch entfernt und ausgewechselt werden. Ändert sich die Strömung dennoch zwischen den beiden Messungen, sind die Ergebnisse ungenau.

# 6.5. Fehlermeldung "FEHLER"

Damit der Messwert mit Ausgleich des Gegendrucks aussagekräftig ist, muss der Messwert in der Klappenposition "**OFFEN**" höher sein als der in der Position "**GESCHLOSSEN**". Ist dies nicht der Fall, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: "Gegendruckklappe offen > geschlossen ".

# 7. Wartung und Fehlerbehebung

Die Messhaube ProHood PH730/PH731 wurde für den langfristigen Gebrauch im Feld entwickelt. Solange Sie mit angemessener Sorgfalt behandelt wird, liefert sie genaue Messungen über einen langen Zeitraum. Einige Komponenten können in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Befolgen Sie dabei die unten stehenden Anweisungen.

# 7.1. Stoffhaube

Diese Hauben lassen sich mit einem schonenden Waschmittel und kaltem Wasser reinigen. Achten Sie darauf, dass die Haube keine Gegenstände mit spitzen Ecken und scharfen Kanten berührt. Durch Unachtsamkeit beim Reinigen können Schäden entstehen.

Wird der Stoff eingerissen, muss er ersetzt oder geflickt werden. Als vorübergehende Lösung kann an beiden Seiten der betroffenen Stelle Klebeband angebracht werden.

Möchten Sie beschädigten Stoff ersetzen oder Stoff in einer anderen Größe bestellen, wenden Sie sich an Airflow Lufttechnik GmbH unter Tel.: +49 2226 9205-0.

## 7.2. Mikromanometer

Der Koffer für das Mikromanometer, das Display und die Tasten lassens sich mit einem feuchten Tuch und einem schonenden Waschmittel reinigen. Tauchen Sie es nicht in Wasser. Wischen Sie das Gerät vor Gebrauch trocken.

# 7.3. Strömungsmesskreuz

Stellen Sie fest, dass die Öffnungen am Messkreuz mit Staub oder anderen Substanzen verstopft sind, reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch. Während der Reinigung darf das Messkreuz nicht bewegt werden. Üben Sie **keinen** übermäßigen Druck auf das Messkreuz aus. Bei jeglichen Beschädigungen am Strömungsmesskreuz setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung, der Ihnen Informationen zur Reparatur bereitstellt.

## 7.3.1. Koffer

Muss der Instrumentenkoffer oder der Lagerungskoffer gereinigt werden, wischen Sie diesen mit einem weichen Tuch und Isopropyl-Alkohol oder einem schonenden Waschmittel ab.

# 7.4. Kalibrierung

Airflow empfiehlt für das Gerät eine jährliche Kalibrierung. Gegen eine geringe Gebühr kalibrieren wir das Gerät und geben es Ihnen mit einem Kalibrierzertifikat zurück. Mit dieser jährlichen Überprüfung wird die fortlaufende Genauigkeit Ihrer Messungen sichergestellt. Möchten Sie das Gerät kalibrieren lassen, schicken Sie bitte alle Komponenten einschließlich Messgerät, Sockel, Messkreuz und eventuell verwendete Messhauben ein. Der Inhalt muss sorgfältig im Tragekoffer und anschließend in einem Versandkarton verpackt werden. Dazu sollte vorzugsweise der ursprüngliche Versandkarton verwendet werden.

# 

In Tabelle 4 sind Symptome, mögliche Ursachen und empfohlene Lösungen für allgemeine Probleme aufgeführt, die bei dem Gerät auftreten können. Sollte Ihr Problem nicht dabei sein oder sich mit keiner der Lösungen beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit dem Werk in Verbindung.

#### Tabelle 4: Fehlersuche am Gerät

Symptom	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahmen
keine Anzeige	Gerät nicht eingeschaltet	Taste I/O drücken
	Batterien schwach oder leer	Batterien ersetzen
	Batteriekontakte verschmutzt	Batteriekontakte reinigen
	Netzteil nicht angeschlossen	Netzteil anschließen
"	niedriger Batteriestand	Batterien ersetzen oder aufladen Batteriekontakte reinigen
Blinken auf Display	Batteriekontakte verschmutzt	
"888888" Blinken auf Display	Der Druck ist zu hoch zum Messen. Die gleiche Anzeige erfolgt bei Messungen der Geschwindigkeit oder des Durchflusses, wenn der Druck oder die Geschwindigkeit zu hoch ist.	Der Höchstdruck ist auf der Seite mit den Spezifikationen angegeben.
wird auf dem Display für Geschwindigkeit oder Volumen angezeigt	Zur Korrektur der Standard- oder tatsächlichen Geschwindigkeit bzw. des Volumens wird eine gültige Temperatur benötigt.	Überprüfen Sie, ob eine Sonde zur Messung der Temperatur an das Messgerät angeschlossen ist, oder stellen Sie im Menü " Aktuell/Std " (tatsächlich/Standard) die Option "Temp Quelle" auf "Eingegeben" und geben Sie anschließend die Temperatur manuell ein.

# Anhang A. Gegendruck

Die Luftmenge, die durch einen Diffusorzufluss oder einen Gitterabfluss fließt, verringert sich bis zu einem gewissen Grad, sobald eine Messhaube an der Öffnung angebracht wird. Der Umfamg der Verringerung hängt vom Zusammenwirken verschiedener Faktoren ab, darunter Widerstand des Diffusors bzw. Gitters, Widerstand der Messhaube, Systemdruck und Durchflussrate.

Die Messhaube PH731 verfügt über eine eingebaute Funktion zur Durchführung von Durchflussmessungen, die einen Ausgleich für die Auswirkungen des durch die Messhaube verursachten Gegendrucks bilden. Erreicht wird dies, indem zwei aufeinander folgende Durchflussmessungen an einem Diffusor oder Gitter vorgenommen werden, wobei die Gegendruckklappe bei der ersten "**GEÖFFNET"** und bei der zweiten "**GESCHLOSSEN"** ist.Bei dem dadurch entstehenden Parameter " Gegendruckkompensation ", der auf dem Messgerät angezeigt wird, handelt es sich folglich um den wirklichen durch den Diffusor beziehungsweise das Gitter fließenden Luftstrom, das heißt ohne Anwesenheit der Messhaube.

# Überprüfung der Durchflussmesswerte

Es empfiehlt sich grundsätzlich, die mit einer Messhaube erzielten Messwerte zu überprüfen, indem man an mehreren Punkten in der Leitung angemessene\* Traversen zur Geschwindigkeit mit einem Pitot-Rohr oder einem thermischen Anemometer durchführt.

\*Wir empfehlen Ihnen, sich nach den Spezifikationen in der aktuellsten Ausgabe für Kanaltraversen zu richten, die Sie von einer anerkannten Behörde oder Berufsorganisation erhalten.

Bei der Traversierung runder Leitungen empfehlen wir die logarithmisch-linear Methode und bei rechteckigen Leitungen die Log-Tchebycheff-Methode.

# Anhang B. Kanaltraversierung zur Bestimmung von Luftgeschwindigkeit und -volumen

Folgenden Techniken eignen sich unter Verwendung einer Geschwindigkeitssonde oder eines Pitot-Rohrs zur Messung von Luftströmen in Kanälen. Bei einem Pitot-Rohr müssen die einzelnen Geschwindigkeiten für jeden Druckmesswert berechnet und anschließend der Durchschnittswert ermittelt werden. Wird mit einem Pitot-Rohr erst der Durchschnitt bestimmt und anschließend in Geschwindigkeit umgewandelt, ist das Ergebnis ungenau, besonders wenn mehrere Messwerte mehr als ±25 % vom Durchschnittswert abweichen.Bedenken Sie, dass sich bei Pitot-Rohren die Geschwindigkeit proportional zur Quadratwurzel des Drucks verhält.

## Messorte

Bei der Durchführung von Luftgeschwindigkeitsmessungen in einer Leitung empfiehlt es sich, mindestens 7,5 Leitungsdurchmesser stromabwärts und mindestens 3 Leitungsdurchmesser stromaufwärts von Biegungen oder Strömungshindernissen zu messen. Es ist möglich, Traversen mit nur 2 Leitungsdurchmessern stromabwärts und 1 Leitungsdurchmesser stromaufwärts von Hindernissen vorzunehmen, jedoch wird dabei die Messgenauigkeit beeinträchtigt. Verwenden Sie beim Messen rechteckiger Leitungen folgende Formel, wenn Sie ausrechnen möchten, welcher Leitungsdurchmesser einem Abstand von 7,5 Durchmessern stromabwärts und 3 Durchmessern stromaufwärts entspricht:

Entsprechender Durchmesser = Quadratwurzel von 4HV / Pi

Wobei:

- H = horizontale Abmessung der Leitung
- V = vertikale Abmessung der Leitung
- Pi = 3,14

Außerdem ist es möglich, zur Messung der Luftgeschwindigkeit und des Luftvolumens nur eine Messung in der Leitung vorzunehmen, wobei die Messung in der Mitte der Leitung erfolgt und der Messwert mit 0,9 multipliziert wird, um die höhere Geschwindigkeit in der Mitte der Leitung auszugleichen. Bei sehr guten Bedingungen beträgt die Genauigkeit dieser Methode ±5 oder ±10 Prozent. Sie ist jedoch nicht verlässlich und nur dann zu empfehlen, wenn eine geringe Leitungsgröße oder andere Bedingungen eine volle Traverse nicht gestatten.

# Traversierung runder Leitungen

Mithilfe der Log-Tchebycheff-Methode wird der Kanal in konzentrische Kreise aufgeteilt, von denen jeder die gleiche Fläche hat. Von jeder Kreisfläche werden gleich viele Messdaten genommen und so der beste Durchschnittswert erzielt. In der Regel werden bei Kanälen mit 25 cm Durchmesser und weniger drei konzentrische Kreise verwendet (6 Messpunkte pro Durchmesser). Bei Kanälen mit über 25 cm Durchmesser sind vier oder fünf konzentrische Kreise üblich (8 oder 10 Messpunkte pro Durchmesser).



Die bevorzugte Methode besteht darin, 3 Löcher in einem Winkel von 60° voneinander in die Leitung zu bohren, siehe Abbildung 13 unten. Es werden drei Traversen innerhalb der Leitung vorgenommen, wobei die an jedem Punkt gemessenen Geschwindigkeiten gemittelt werden. Anschließend wird die Durchschnittsgeschwindigkeit mit der Leitungsfläche multipliziert, um so die Durchflussrate zu erhalten. (Bei einer anderen Methode werden 2 Löcher bei einem Winkel von 90° voneinander verwendet, wodurch sich die Anzahl der Traversen mit der Sonde um eins verringert.)



Abbildung 31: Ort der Messpunkte bei Traversierung einer runden Leitung mit der Log-Tchebycheff-Methode

Anzahl Messpunkte pro Durchmesser	Lage im Verhältnis zur Innenwand
6	0,032; 0,135; 0,321; 0,679; 0,865; 0,968
8	0,021; 0,117; 0,184; 0,345; 0,655; 0,816; 0,883; 0,979
10	0,019, 0,077, 0,153, 0,217, 0,361, 0,639, 0,783, 0,847, 0,923, 0,981

Bevor Sie mit dem Messen beginnen, multiplizieren Sie die Zahlen in der Tabelle mit dem Leitungsdurchmesser, um so den Wert für die Einschubtiefe der Sonde zu erhalten. (Denken Sie daran, die Innenabmessungen der Leitung zu verwenden, wenn diese isoliert ist.)

## Traversierung rechteckiger Leitungen

Mithilfe der Log-Tchebycheff-Methode wird die Leitung in rechteckige Flächen, deren Größe zusätzlich angepasst wird, um die Auswirkungen der Leitung auf den Luftstrom auszugleichen. Um einen guten Mittelwert zu erhalten, müssen mindestens 25 Punkte gemessen werden. Die Anzahl der Messpunkte an jeder Seite der Leitung richtet sich nach der Breite der jeweiligen Seite. Bei Leitungsseiten von weniger als



12 cm sind mindestens 5 Traversenpunkte erforderlich. Bei Leitungsseiten von 12 bis 14 cm werden 6 Punkte benötigt.Bei Leitungsseiten von mehr als 14 cm werden 7 Punkte benötigt. Multiplizieren Sie die Zahlen in der Tabelle mit der Leitungsabmessung, um so den Wert für die Einschubtiefe der Sonde zu erhalten.



Abbildung 32: Ort der Messpunkte bei Traversierung einer rechteckigen Leitung mit der Log-Tchebycheff-Methode

Bei dieser Leitung erfordert eine horizontale Abmessung von 12 bis 14 cm 6 Punkte (bzw. Traversenlinien). Eine vertikale Abmessung von weniger als 12 cm erfordert bei dieser Leitung 5 Punkte (bzw. 5 Traversen).

Anzahl Punkte oder Traversenlinien pro Seite	Lage im Verhältnis zur Innenwand	
5	0,074, 0,288, 0,50, 0,712, 0,926	
6	0,061, 0,235, 0,437, 0,563, 0,765, 0,939	
7	0,053, 0,203, 0,366, 0,50, 0,634, 0,797, 0,947	



# Anhang C. Strömungskonditionierer Swirl X für Messhaube ProHood Modell PH731 von Airflow™ Instruments

# Beschreibung

Mit dem Strömungskonditionierer Swirl X lassen sich die negativen Auswirkungen von Verwirbelungen auf die Messgenauigkeit druckbasierter Messhauben erheblich reduzieren. Der Strömungskonditionierer Swirl X schafft in der Haube ein einheitlicheres Strömungsmuster und eignet sich deshalb hervorragend zur Messung von Wirbel- und Drallauslässen.

Wirbel- und Dralldiffusoren sowie die dazugehörigen Leitungen und HLK-Komponenten dienen dazu, eine Luftmenge an einen festgelegten Ort im Arbeitsbereich zu leiten, wobei die Bewegung die umliegende Raumluft mitreißt oder sich mit dieser vermischt und auf diese Weise die Einheitlichkeit der Temperatur optimiert und die fühlbare Zugluft minimiert



In der Vergangenheit führte der Luftstrom in Wirbel- und Dralldiffusoren bei Messhauben zu erheblichen Messfehlern. Die Ursache hierfür ist die Charakteristik des Luftstroms, der in der Haube zu einer höchst ungleichmäßigen Verteilung am Strömungsmesskreuz der Messhaube führt. Daraus ergeben sich mitunter Messungenauigkeiten von mehr als 40 %, *sofern innerhalb der Messhaube kein Strömungskonditionierer zum Einsatz kommt*.



## Leistungsdaten

Die Leistungsdaten wurden in einem HLK-Testlabor ermittelt, wobei zwei hochgenaue Durchflussstationen den Messstandard lieferten. Die Durchflussstationen waren in einer abgedichteten Leitung stromaufwärts der getesteten Wirbeldiffusoren montiert.







## Installation und Gebrauch

- 1. Setzen Sie die beiden Stücke zusammen und bringen Sie sie im Sockel an, siehe Abbildung unten. (Sie befinden sich oben auf der Flansch des Sockels.)
- 2. Montieren Sie die Stützstangen (610 mm x 610 mm) und Rahmen und Stoff.
- 3. Nach dem Einrichten können Sie die Haube ganz normal verwenden. Dazu müssen Sie keine K-Faktoren ändern oder bestimmte Menüs bedienen.





# Modell PH730 und PH731 von Airflow Instruments

Kenndaten\*

Reichweite			
Differenzdruck	±15 Zoll H <sub>2</sub> O (3735 pa); 150 Zoll H <sub>2</sub> O maximaler sicherer Betriebsdruck		
Barometrischer	15 bis40 Zoll Hg (356 bis		
Druck	1016 mm Hg)		
Geschwindigkeit	Pitot-Sonden 0,125 bis 78m/s;		
	Luftstromsonde 0,125 bis		
	25 m/s;	*Anderungen vorbehalten	
	Velocity Matrix 0,125 bis 12,5 m/s	Maßeinheiten Druck	in H₂O, pa, hPa, kPa, mm
Volumen	Volumenstromhaube 42 bis 4250 m <sup>3</sup> /h		Hg, in. Hg, cm Hg, mm H <sub>2</sub> O, cm H <sub>2</sub> O
Temperatur	-10 bis 60 °C)	Geschwindigkeit	ft/min, m/s
	Temperatursonde in der Basis	Volumen	ft <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, m <sup>3</sup> /min, l/s
	-10 bis 60 °C Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssonde	Temperatur	Grad Fahrenheit, Grad Celsius
	4,.4 bis 60 °C Betriebstemperatur (Elektronik)	Statistik	Minimum, Maximum, Durchschnitt
Lagertemperatur	-20 bis 71 °C	Datenspeicherung	26 500 Messwerte mit
relative	5 bis 95 % relative		Uhrzeit- und
Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit Temperatur-		Datumsstempel
	und Luftfeuchtigkeitssonde	Protokollintervall	vom Benutzer wählbar
Auflösung		Reaktionszeit	2 bis 8 Sekunden,
Druck	0.00001 Zoll H <sub>2</sub> O (0,001 pa)		Differenzdrucksensor
	statisch und Differenz; 0,01	Maße	
Coschwindigkoit		(nur Manometer)	18,8 cm × 11,4 cm × 5,8 cm
Volumon	$0,01 \text{ m}^{3}/\text{b}$	Druckanschluss	gerade Anschlüsse
rolotivo	1 111 /11		(Ausendurchmesser
Luftfeuchtigkeit	0.1 % relative Luftfeuchtickeit		zur Verwendung mit
Temperatur			biegsamen Schläuchen
Genauiakeit	0,1 0		(4,76 mm
Druck	+2 % des Messwerts		Innendurchmesser)
DIUCK	$\pm 2$ % des Messwerts $\pm 0,0001$ Zoll H <sub>2</sub> O (0,025 pa)	Gewicht mit Batterien	PH730 0,5 kg; PH731 3,4 kg
	des absoluten Messwerts	Spannungsversorgung	vier AA-Batterien, NiMH-
Geschwindiakeit	+3 % des Messwerts +		Akkus (inklusive) oder
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	0,04 m/s >0,25 m/s		Alkali oder Netzteil
Volumen	$\pm 3$ % des Messwerts $\pm 12$ m <sup>3</sup> /h >85 m <sup>3</sup> /h		(Inklusive), 7,5 VDC, 1,6 A, reguliert
relative		Batteriebetriebsdauer	normalerweise mindestens
Luftfeuchtiakeit	±3 % relative Luftfeuchtiakeit	Lede	12 Stunden
Temperatur	±0,3 °C	Ladezeit	4 Stunden (internes Ladegerät)
		Gewährleistung	2 Jahre



# Notizen:






# Notizen:




# Notizen:




Airflow Lufttechnik GmbH Wolbersacker 16 | 53359 Rheinbach Telefon: 02226/9205-0 | Fax: 02226/9205-12 messtechnik@airflow.de | www.airflow.de