

# Kurzanleitung Purigo T

## Schritt 1

Packen Sie den Purigo Luftreiniger aus und stellen Sie ihn an die gewünschte Position. Fixieren Sie das Gerät an der Wand und nivellieren Sie es aus, indem Sie die FüÙe der Einheit einstellen.




## Schritt 2

Verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit dem Anschluss ① auf der Geräte- ruckseite. Anschließend können Sie das Gerät in eine freie Steckdose einstecken und einschalten ②.



## Schritt 3

Drücken Sie den Drehregler ③ um den Luftreiniger in Betrieb zu nehmen. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die Statusanzeige ④ blau leuchtet. Nun kann die gewünschte Luftmenge mit dem Drehregler eingestellt werden.



## Schritt 4

Die richtige Einstellung des Luftreinigers können Sie individuell für Ihren Raum auf [PurigoSelection.de](http://PurigoSelection.de) bestimmen. Weitere Informationen finden Sie auch in der beiliegenden Bedienungsanleitung.

