

Purigo T 1750

Purigo T 2200

Airflow Luftreiniger



Purigo T 1750



Purigo T 2200

Montage- und Bedienungsanleitung

INHALT

KAPITEL 1 HINWEISE	2
1.1 Wichtige Informationen.....	2
1.2 Warnhinweise	2
1.3 Sicherheitshinweise.....	2
1.4 Garantieansprüche – Haftungsausschluss.....	3
1.5 Vorschriften – Richtlinien.....	3
1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.7 Sendungsannahme	3
1.8 Einlagerung	3
1.9 Transport.....	4
1.10 Entsorgung	5
KAPITEL 2 TECHNISCHE DATEN	5
KAPITEL 3 AUFSTELLUNG	6
3.1 Aufstellort und Mindestabstände	6
3.2 Nivellierung	6
3.3 Wandbefestigung	7
3.4 Elektrischer Anschluss.....	8
KAPITEL 4 BEDIENUNG	8
4.1 Bedienung des Drehreglers	8
4.2 LED-Anzeigen	10
KAPITEL 5 WARTUNG UND SERVICE	10
5.1 Wartungsplan.....	11
5.2 Komponenten	11
5.3 Filter.....	12
5.4 Schalldämpfer.....	14

KAPITEL 1

HINWEISE



GEFAHR



GEFAHR



WARNUNG



VORSICHT

ACHTUNG

1.1 Wichtige Informationen

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten.

Dieses Dokument ist Teil des Produktes und als solches zugänglich aufzubewahren. Nach der Inbetriebnahme muss dem Betreiber das Dokument ausgehändigt werden.

⚠ Der Elektroanschluss muss bis zur endgültigen Montage allpolig vom Netz getrennt sein!

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1.2 Warnhinweise

Nebenstehendes Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis. Alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole müssen unbedingt beachtet werden, damit jegliche Gefahrensituation vermieden wird.

⚠ Gefahr

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

⚠ Warnung

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.

⚠ Vorsicht

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

Achtung

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

1.3 Sicherheitshinweise

Für Einsatz, Anschluss, Betrieb, Transport und Wartung gelten besondere Bestimmungen; bei Zweifel ist Rückfrage erforderlich. Weitere Informationen sind den einschlägigen Normen und Gesetzestexten zu entnehmen.

**Schutzbrille**

Dient zum Schutz vor Augenverletzungen.

**Gehörschutz**

Dient zum Schutz vor allen Arten von Lärm.

**Arbeitsschutzkleidung**

Dient vorwiegend zum Schutz vor Erfassen durch bewegliche Teile.
Keine Ringe, Ketten oder sonstigen Schmuck tragen.

**Schutzmaske**

Schutzmaske dient zum Schutz der Atemwege vor kleinen Partikeln, Staub, Pollen, Bakterien und Viren.

**Schutzhandschuhe**

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen, sowie vor Berührung mit heißen Oberflächen.

**Sicherheitsschuhe**

Sicherheitsschuhe dienen zum Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und verhindern Ausrutschen auf rutschigem Untergrund.

**Haarnetz**

Das Haarnetz dient vorwiegend zum Schutz vor Erfassen von langen Haaren durch bewegliche Teile.

Bei allen Arbeiten am Luftreiniger Purigo T 1750/2200 sind die allgemein gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten!

- Vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder vor Öffnen der Servicetür sind folgende Punkte einzuhalten:
 - Alle Sicherheitseinrichtungen wie Sicherungen, usw. müssen korrekt eingebaut sein und dürfen nur von qualifizierten und autorisierten Servicetechnikern für Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernt werden.
 - Gerät allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern!

- Der Stillstand rotierender Teile ist abzuwarten!
- Nach dem Stillstand rotierender Teile ist eine Wartezeit von 5 min. einzuhalten, da durch interne Kondensatoren auch nach der Trennung vom Netz gefährliche Spannungen auftreten können!
- Alle anlagenbezogenen Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten!
Gegebenenfalls müssen weitere länderspezifische Vorschriften eingehalten werden!
- Der Berührungsschutz gemäß DIN EN 13857 ist im eingebauten Zustand sicherzustellen!
Kontakt mit rotierenden Teilen muss verhindert werden.
- Eine gleichmäßige Zuströmung und ein freier Ausblas sind zu gewährleisten!

1.4 Garantieansprüche – Haftungsausschluss

Wenn die nachfolgenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung. Gleiches gilt für Haftungsansprüche an den Hersteller. Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Airflow empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

1.5 Vorschriften – Richtlinien

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Produkt den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und EG-Richtlinien.

1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät nicht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 70%.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 40 °C.

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer anderen als der in diesem Handbuch aufgeführten Netzspannung.

ACHTUNG

Purigo T 1750/2200 sind für den Einsatz in einer typischen Wohn-/Geschäftsumgebung konzipiert. Er ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen und funktioniert mit 230V AC aus einer normalen Steckdose. Er kann zur Filterung der Raumluft verwendet werden, indem er diese mit Hilfe des in der Einheit installierten Ventilators umwälzt. Die kleinen Partikel, Staub, Pollen, Bakterien und Viren werden mit Hilfe von Luftfiltern entfernt.

Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!

ACHTUNG

1.7 Sendungsannahme


Die Lieferung enthält den Luftreiniger Purigo T 1750/2200.

Einheit	Artikelnr.
Purigo T 1750	52007
Purigo T 2200	52008

Zum Lieferumfang gehören auch die unten aufgeführten Artikel als Bausatz;

- Türschlüssel, 1 Stück
- Stromversorgungskabel, 1 Stück
- Befestigungswinkel, 2 Stück

Die oben genannten Materialien sind mit Klebeband an der Servicetür befestigt. (Abb.1)



Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Falls Schäden vorliegen umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

1.8 Einlagerung

Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen:

Schutz durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Der Lagerort muss erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von übermäßigen Temperaturschwankungen sein (Umgebungstemperaturgrenze min/max 0 °C/ +40 °C). Schäden, deren Ursprung in unsachgemäßem Transport, unsachgemäßer Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

1.9 Transport

Alle hergestellten Geräte werden vom Werk ausgeliefert, nachdem alle Tests und Prüfungen vor dem Versand durchgeführt wurden. Der Transport muss von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt werden und es sollten die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um ein Umkippen und Verrutschen des Gerätes zu verhindern. Beim Transport der Geräte ist darauf zu achten, dass das Gewicht gleichmäßig auf die vier Ecken verteilt wird.

GEFAHR

Gefahr durch schwebende Last!

- Stellen Sie sich niemals unter schwebende Lasten, da immer die Gefahr besteht, dass Hebezeuge, Anschlagmittel, Seile oder Schlingen defekt oder beschädigt sind.
- Sicherstellen, dass das Gerät fest sitzt, bevor es angehoben wird.

GEFAHR

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Kippen des Geräts!

- Aufgrund des hohen Schwerpunkts können einige Geräte dazu neigen, umzukippen und Personen- und Sachschäden zu verursachen.
- Achten Sie beim Transport des Geräts sorgfältig auf sein Verhalten und kommen Sie nicht in die Nähe möglicher Gefahrenbereiche.

Maße und Gewicht, siehe Tabelle.

Modell	Anzahl der Packstücke	Maße (LxBxT) (mm)	Gewicht (kg)
Purigo T 1750	1	2360x810x780	240
Purigo T 2200	1	2360x810x925	290

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch herausstehende Nägel!


- Sicherheitsschuhe tragen.
- Bei der Demontage des Holzrahmens auf Nägel achten.

VORSICHT

Sachschaden durch zu hohe Last!

Vor dem Entladen sicherstellen, dass die Transport-/Hubvorrichtungen ausreichende Kapazität für das erforderliche Gewicht haben.

Purigo T 1750/2200 Geräte werden auf Paletten versandt (Abb.2)




VORSICHT

Das Paket kann mit einem Gabelstapler, Hubwagen oder Kran transportiert werden.

- Sorgen Sie für eine symmetrische Lastverteilung, bevor Sie das Gerät anheben.
- Heben Sie das Gerät langsam an.

⚠ GEFAHR
⚠ Personen- und/oder Sachschaden durch Herunterfallen des Geräts vom Gabelstapler!

Vor dem Transport des Gerätes sicherstellen, dass die Gabeln des Gabelstaplers eine ausreichende Länge haben, um mehr als die ganze Unterseite des Gerätes anzuheben (Abb.3).

Abb.3

⚠ GEFAHR
⚠ Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Die Pakete können einen außermittigen Schwerpunkt haben. Wenn die Pakete falsch angehoben werden, können sie herabfallen. Herabfallende oder umgestürzte Pakete können schwere Verletzungen verursachen.

1.10 Entsorgung

Alle Komponenten und Filter müssen umweltgerecht, gemäß den örtlichen Vorschriften, Praktiken und Richtlinien, entsorgt werden.

Ein autorisierter Fachbetrieb für die Abfallbehandlung muss das Gerät oder die einzelnen Komponenten entsorgen. Der beauftragte Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die Komponenten nach Materialarten getrennt werden.

KAPITEL 2
TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten der beiden Geräte Purigo T 1750/2200 sind unten aufgeführt. Die Aufstellung der Geräte (Montage des Filters, Schließen der Türen, Abstände usw.) muss korrekt ausgeführt sein, um die maximale Effizienz des Geräts zu erreichen. Der Schallpegel und die elektrische Leistung des Geräts können je nach Umgebungs- und Betriebsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit) leicht abweichen.

	Purigo T 1750	Purigo T 2200
Vmin (m³/h)	300	370
Vmax (m³/h)	1750	2200
Max. Fläche* (m²)	146	183
LwA (min) (dB(A))	30	31
LwA (max) (dB(A))	65	68
LpA (min) @1m (dB(A))	22	23
LpA (max) @1m (dB(A))	57	60
Leistungsaufnahme max (W)	494	473
Spannung (V)	230	230
Strom (A)	2,2	2,1
Frequenz (Hz)	50	50
Höhe (mm)	2313	2332
Breite (mm)	717	717
Tiefe (mm)	566	720
Gewicht (kg)	150	185
Schutzart (IP)	20	
Filter 1	ePM ₁₀ 70%	
Filter 2	ePM ₁ 80%	
Filter 3	HEPA H14	
Luftstromregulierung	Stufenlos	

*bei 4 Luftwechseln pro Stunde und 3 m Raumhöhe


KAPITEL 3

AUFSTELLUNG

3.1 Aufstellort und Mindestabstände


Die Luftreinigungsgeräte Purigo T 1750/2200 müssen in vertikaler Position montiert werden. Die Aufstellung sollte so erfolgen, dass die Luftein- und Luftauslässe des Gerätes nicht durch Hindernisse blockiert werden und eine einwandfreie Luftverteilung gewährleistet ist. Die erforderlichen Mindestabstände zu den Wänden hängen von den physikalischen Bedingungen des Installationsraums ab, zur Aufrechterhaltung einer guten Luftzirkulation sollten jedoch die unten aufgeführten Abstände berücksichtigt werden.

Model	A (mm)	B (mm)
Purigo T 1750/2200	1200	4000



3.2 Nivellierung

Purigo T 1750/2200 haben leicht verstellbare FüÙe.




ACHTUNG

Fahren Sie die NivellierfüÙe nur so weit wie nötig aus, um das Gerät zu nivellieren. Werden die NivellierfüÙe mehr als nötig ausgefahren, besteht die Gefahr, dass das Gerät in Schwingungen gerät.

- Positionieren Sie die Einheit am endgültigen Standort und achten Sie dabei besonders auf die Mindestabstände, siehe Kapitel 3.2 auf Seite 6.
- An einem verstellbaren Fuß befinden sich 2 Muttern, von denen eine von außen zugänglich ist und eine weitere sich im Inneren der Einheit befindet. (Abb.5, Abb.6).

Abb.6




- Um den Fuß herauszufahren, drehen Sie zuerst die Mutter im Inneren des Gerätes gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie dann die äußere Mutter fest. Um den Fuß einzufahren, drehen Sie zuerst die äußere Mutter im Uhrzeigersinn und ziehen Sie dann die Mutter im Inneren fest.

ACHTUNG

Um Zugang zu den Muttern in der Einheit zu erhalten, müssen Sie eventuell den Filter wechseln. Beachten Sie hierzu die Anleitung im Kapitel 5.3 auf Seite 12.

Ändern Sie die Höhe der Füße, um das Gerät zu nivellieren. Die Höhe „H“ kann maximal 125 mm betragen (Abb.7).


Abb.7


GEFAHR
3.3 Wandbefestigung
⚠ Gefahr von Personen- und Sachschaden!

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Montage auf eine ebene Fläche gestellt und ordnungsgemäß an der Wand befestigt wird.


Verwenden Sie die mit dem Montagesatz mitgelieferte Halterung, um die Einheit über die 2 Befestigungslöcher an der Rückwand an der Wand oder einer ähnlichen flachen, starren Oberfläche zu befestigen (Abb.8).

Abb.8



3.4 Elektrischer Anschluss

IEC 60320 C15-Stromkabel mit 3 m Länge wird mit dem Gerät geliefert. Verwenden Sie das Kabel zum Anschluss der Stromversorgung (Abb.9).



KAPITEL 4

BEDIENUNG



4.1 Bedienung des Drehreglers

⚠ Lebensgefahr durch Stromschlag!


Ein Stromschlag kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Vor allen Wartungsarbeiten oder vor Öffnen der Servicetür ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen!


- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eine ordnungsgemäße elektrische Erdung.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit an ein Stromnetz mit 30 mA Einzel-RCD angeschlossen ist.
- Unterbrechen Sie immer die Stromzufuhr zum Gerät, bevor Sie irgendeine Art von Service oder Wartung durchführen.

Der Ventilator wird direkt durch den Drehregler (Potentiometer) gesteuert.

Drücken Sie den Drehregler, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Die blaue LED-Lampe zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist (Abb.10).



Drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn, um den Luftstrom zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern (Abb.11).



Einstellung Dreh- regler	Purigo T 2200			Purigo T 1750		
	Volumenstrom/ Luftmenge (m³/h)	Schalldruck- pegel in 1 m (dBA)	Leistung (W)	Volumenstrom/ Luftmenge (m³/h)	Schalldruck- pegel in 1 m (dBA)	Leistung (W)
20	0 – 370	23	18	0 – 300	22	11
25	370 – 460	28	21	300 – 370	27	14
30	460 – 570	33	25	370 – 480	33	21
35	570 – 700	38	32	480 – 565	35	29
40	700 – 810	40	39	565 – 660	39	42
45	810 – 915	42	49	660 – 740	41	52
50	915 – 1050	44	63	740 – 850	44	71
55	1050 – 1160	45	79	850 – 935	46	90
60	1160 – 1265	45	99	935 – 1025	49	113
65	1265 – 1400	46	128	1025 – 1110	51	141
70	1400 – 1505	46	158	1110 – 1220	53	180
75	1505 – 1615	47	194	1220 – 1305	54	217
80	1615 – 1750	49	244	1305 – 1400	56	261
85	1750 – 1850	51	294	1400 – 1480	57	310
90	1850 – 1960	54	351	1480 – 1590	57	376
95	1960 – 2075	57	415	1590 – 1680	57	439
100	2075 – 2200	60	473	1680 – 1750	57	494

4.2 LED-Anzeigen



Purigo T 1750 und Purigo T 2200 Anzeigen		
Anzeigeposition	Status	Maßnahme
Blaues Licht (Power)	Gerät läuft/betriebsbereit	Keine Maßnahme nötig
Gelbes Licht (Hepa)	Hepa Filter ist verschmutzt	Hepa Filter wechseln
Gelbes Licht (ePM ₁)	ePM ₁ 80 % Filter ist verschmutzt	ePM ₁ Filter wechseln
Gelbes Licht (ePM ₁₀)	ePM ₁₀ 70 % Filter ist verschmutzt	ePM ₁₀ Filter wechseln

KAPITEL 5

WARTUNG UND SERVICE

 **GEFAHR**

⚠ Lebensgefahr durch Stromschlag!

Ein Stromschlag kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Vor allen Wartungsarbeiten oder vor Öffnen der Servicetür ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen!

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eine ordnungsgemäße elektrische Erdung.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit an ein Stromnetz mit 30 mA Einzel-RCD angeschlossen ist.
- Unterbrechen Sie immer die Stromzufuhr zum Gerät, bevor Sie irgendeine Art von Service oder Wartung durchführen.

ACHTUNG



Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Durchführung von Service und/oder Wartung Schutzhandschuhe und eine Schutzmaske (min. FFP2) verwenden.

5.1 Wartungsplan

Der Luftreiniger Purigo T 1750 /2200 muss regelmäßig, wie in der Liste aufgeführt, überprüft werden.

Komponente	Tätigkeit	Maßnahme	Regelmäßig	3 Monate	6 Monate	1 Jahr
Gehäuse						
	Gehäuse auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	Reinigen und ggf. reparieren				X
	Dichtungen auf Beschädigung prüfen	Dichtung wechseln				X
Luftfilter						
	Prüfen auf inakzeptable Verunreinigungen und Schäden (Lecks) und Gerüche	Betroffene Luftfilter austauschen		X		
	Prüfen der Filterwechselanzeige	Filter wechseln	X			
Ventilator						
	Prüfen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion	Ventilator reinigen oder austauschen			X	
	Prüfen auf Abrieb/Unwucht	Ventilator wechseln				X
	Anschlusskabel prüfen	Kabel reparieren oder wechseln				X
Schalldämpfer						
	Prüfen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion	Ggf. reinigen oder wechseln			X	

5.2 Komponenten



5.3 Filter

⚠ Lebensgefahr durch Stromschlag!

Ein Stromschlag kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Vor allen Wartungsarbeiten oder vor Öffnen der Servicetür ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen!

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eine ordnungsgemäße elektrische Erdung.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit an ein Stromnetz mit 30 mA Einzel-RCD angeschlossen ist.
- Unterbrechen Sie immer die Stromzufuhr zum Gerät, bevor Sie irgendeine Art von Service oder Wartung durchführen.

GEFAHR

ACHTUNG




Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Durchführung von Service und/oder Wartung Schutzhandschuhe und eine Schutzmaske (min. FFP2) verwenden.

Filterinformationen zu den PurigoT 1750/2200 Modellen, siehe unten stehende Liste.


Filterbezeichnung	Gerät	Filterklasse	Maße (LxBxH) (mm)	Bestellnr.
Ersatzfilter Purigo T 1750/ePM ₁₀ 70%/M6	Purigo T 1750	ePM ₁₀ 70%/M6	457x610x100	52009
Ersatzfilter Purigo T 1750/ePM ₁ 80%/F9		ePM ₁ 80%/F9	457x610x100	52010
Ersatzfilter Purigo T 1750/Hepa 14		Hepa 14	457x610x292	52011
Ersatzfilter Purigo T 2200/ePM ₁₀ 70%/M6	Purigo T2200	ePM ₁₀ 70%/M6	610x610x100	52012
Ersatzfilter Purigo T 2200/ePM ₁ 80%/F9		ePM ₁ 80%/F9	610x610x100	52013
Ersatzfilter Purigo T 2200/Hepa 14		Hepa 14	610x610x292	52014

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die 3 Schlösser zu entriegeln, und benutzen Sie den Griff zum Öffnen der Tür (Abb.14).


Abb.14



2. Die Filter sind unten dargestellt (Abb.15).



3. Ziehen Sie die Verriegelungen, um die Filter zu entfernen (Abb.16).



4. Bauen Sie den neuen Filter an der dafür vorgesehenen Position ein. Beachten Sie dabei den Luftrichtungspfeil und stellen Sie sicher, dass dieser in die richtige Richtung zeigt. Die Luftstromrichtung des Geräts verläuft von unten nach oben.

ACHTUNG

Wird kein Originalfilter verwendet, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt und das Gerät beschädigt werden.

5.4 Schalldämpfer

⚠ Lebensgefahr durch Stromschlag!

Ein Stromschlag kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Vor allen Wartungsarbeiten oder vor Öffnen der Servicetür ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen!

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eine ordnungsgemäße elektrische Erdung.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit an ein Stromnetz mit 30 mA Einzel-RCD angeschlossen ist.
- Unterbrechen Sie immer die Stromzufuhr zum Gerät, bevor Sie irgendeine Art von Service oder Wartung durchführen.

GEFAHR


ACHTUNG




Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Durchführung von Service und/oder Wartung Schutzhandschuhe und eine Schutzmaske (min. FFP2) verwenden.

1. Verwenden Sie den Schlüssel, der mit dem Gerät geliefert wurde, um die 3 Schlösser zu entriegeln, und verwenden Sie den Griff zum Öffnen der Tür (Abb.17).

Abb.17



2. Die Schalldämpfer sind unten dargestellt (Abb.18).



3. Stellen Sie sicher, dass der Schalldämpfer sauber und frei von Fremdkörpern ist. Entfernen Sie Verschmutzungen an jedem Schalldämpfer mit einem Staubsauger und/oder einem Reinigungsmittel, ohne das Gewebe, das die Steinwolle bedeckt, zu beschädigen.

ACHTUNG

Bitte stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass alle Komponenten wieder in ihre korrekte Position gebracht werden.

ACHTUNG

Das Gewebe des Schalldämpfers ist zerbrechlich, und ein Wartungsstaubsauger könnte zu stark sein. Es kann ausreichen, die Oberflächen mit einem Tuch abzuwischen.

ACHTUNG

Falls das Gewebe am Schalldämpfer beschädigt ist oder falls sich Steinwolle am Schalldämpfer befindet, verwenden Sie den Schalldämpfer nicht mehr und bestellen Sie einen neuen.

Airflow Lufttechnik GmbH
Kleine Heeg 21 📍 53359 Rheinbach
Telefon: 02226/9205-0 📠 Fax: 02226/9205-12
luftreiniger@airflow.de 🌐 luftreiniger.airflow.de

